

# **GX Developer FX**

Programozó és dokumentáló rendszer

## Kezdők számára készült kézikönyv



### Néhány szó a kézikönyvről

A kézikönyvben található szöveg, az ábrák és a példák kizárólag a *GX Developer FX* programcsomag telepítésével és működtetésével kapcsolatos műveletekről nyújtanak tájékoztatást.

A kézikönyvben említett programozható logikai vezérlők programozása és üzemeltetésére vonatkozó kérdéseivel kérjük, forduljon a helyi kereskedelmi irodához vagy a termékforgalmazóhoz (lásd a hátlapot). Naprakész információkat valamint a gyakran ismételt kérdésekre a válaszokat a www.mitsubishi-automation.hu honlapon találhatja meg.

A MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. fenntartja a kézikönyvben található adatok vagy termékek műszaki specifikációinak előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát.

Kezdők számára készült kézikönyv GX Developer FX programozási programcsomag Cikkszám: 209088								
Kiadás	Átdolgozások / Kiegészítések / Javítások							
A 10/2005 pdp-dk	Első kiadás							



### Tartalom

1	Bevezető						
1.1	Néhány	szó a kézikönyvről					
1.2	Néhány	zsó a GX Developer szoftverről					
2	Progra	mozás					
2.1		nyelener elindítása ás a program munkatorülete					
2.1		skt látrobozáca					
2.2	Program	nhevitel látradiagramos formában					
2.5	231						
	2.3.1	litasítások heillesztése					
	2.3.2	Összekötő vonalak beillesztése 16					
	2.3.5	Programsorok és programelemek beillesztése és törlése 17					
	2.3.4	A beillesztő (Insert) és a felülíró (Overwrite) üzemmódok 18					
	2.3.5						
	2.3.0	Ugráscélpontok címkéj és megszakító programok 20					
	2.3.7						
3	Progra	mok dokumentálása					
3 1	Fszközö	skre vonatkozó megiegyzések 22					
5.1	3.1.1	Az eszközökre vonatkozó megjegyzések átmásolása a PIC-be					
3.2	Program	nsor-címek (megjegyzések) és kommentek					
	3.2.1	Megjegyzések és kommentek bevitele					
	3.2.2	Programsorokhoz kapcsolódó megjegyzések					
		és kommentek megjelenítése					
	3.2.3	Megjegyzések és kommentek listába rendezése					
4	Progra	mok átmásolása a PLC-be					
4	Prograr	nok átmásolása a PLC-be					
5	Tesztel	ő és diagnosztizáló funkciók					
<b>г</b> 1	Manita	r (firmalő) ürgeneméd					
5.1		r (ingyelo) uzemimod					
5.2	D.I.I	Monitor uzemmod (iras)					
5.Z	ESZKUZI						
5.3 Г 4	beerkez	22 auditok ligyelese					
5.4	ESZKOZO	ok kötegelt figyelese					
5.5	PLC Dia	gnosztika					

### 6 További funkciók

6.5	A PLC típusának megváltoztatása	. 41
6.4	A PLC óra beállítása	. 40
6.3	Jelszóval védett programok	. 40
6.2	Felhasznált eszközök listája	. 39
6.1	Kereszthivatkozási lista	. 38

7 Makrók programozása	42
-----------------------	----



### 1 Bevezető

### 1.1 Néhány szó a kézikönyvről

A kézikönyv kezdőnek, illetve azok számára készült, akik valamely más szoftverről térnek át a GX Developer rendszerre. A könyv áttanulmányozásával az olvasó egy kezdőalapra tehet szert a GX Developer FX programcsomag használatának megértésében.

Az olvasóról feltételezzük, hogy már tisztában van a programozható logikai vezérlők (PLC-k) programozásának alapelveivel valamint egy PC és a Microsoft Windows<sup>®</sup> operációs rendszer kezelésére képes.

A PLC készülékek programozásával kapcsolatos információkat a MELSEC FX család (FX1S, FX1N, FX2N, FX2NC) 048261. cikkszámmal jelölt programozási kézikönyvében talál.

Ez a kézikönyv valamint a MELSEC FX családhoz tartozó vezérlőket és modulokat bemutató kézikönyvek ingyenesen letölthetők a Mitsubishi Electric honlapjáról (www.mitsubishi-automation.hu).

### 1.2 Néhány szó a GX Developer szoftverről

Azon kívül, hogy a GX Developer csomagban megtalálható minden, ami egy MELSEC FX PLC konfigurálásához és programozásához szükséges, a szoftverben olyan funkciók is megtalálhatók, amelyek a beállítások, a hibakeresési folyamatok és a karbantartási műveletek elvégzésénél segítenek. Továbbá, ellátott minden részletre kiterjedő dokumentáció készítésére alkalmas eszközökkel, melyekkel könnyedén nyomon követhetők a pillanatnyilag végzett műveletek, és amelyek hatékonyabbá teszik a munkavégzést.

A GX Developer támogatja a létradiagramos és az utasításlistás programozási módot is. A programozási üzemmódok közötti váltás a már létező programok esetében is minden pillanatban elvégezhető és könnyedén történik.



Egy létradiagramos formában megírt program:

Ugyanaz a program utasításlistás formában:

0	LD	X001
1	OR	X004
2	ANI	M23
3	OUT	Y000
4	LD	M12
5	ANDP	X002
7	SET	Y001
8	LD	Y000
9	ANDF	X005
11	RST	Y001

### 2 Programozás

### 2.1 A GX Developer elindítása és a program munkaterülete

A GX Developer telepítése után, a programot a Start menüben található menüpont segítségével indíthatja el: *Start > Programok > MELSOFT Application > GX Developer*.

Ezt követően megjelenik a program főablaka\*:



\* Az érthetőség kedvéért az ábrán látható programablakban egy már megnyitott projekt látható. A GX Developer az elindítását követően nem nyit meg automatikusan egy projektet - egy létező projekt megnyitását Önnek kell elvégezni, vagy létre kell hozni egy újat.

#### Címsor

A GX Developer FX főablakának címsorában a pillanatnyilag aktív projekt elérhető útvonala és annak neve látható. A programablak minimalizálására és átméretezésére valamint a program bezárására szolgáló megszokott gombok a címsor jobb végében találhatók.

#### Ø Menüsor

A GX Developer funkciói a menüsorban található menük segítségével érhetők el. A megfelelő menü nevére kattintva egy legördülő menü jelenik meg, amelyben a rendelkezésre álló választási lehetőségek listája látható.



Vew	Online Diagnostics Tools Windo	w Help
-1	Transfer setup	
-	Read from PLC	
	Write to PLC	
	Verify with PLC	
9 cF	Write to PLC(Flash ROM)	
12	Deleter G.C. dot n	
1H-1	Change PLC data attributes	
	PLC user data	•
	Monitor	+
	Debug	•
	Trace	
	Remote operation A	lt+6
	Redundant oppration	
	Keyword setup	. F
	Clear PLC memory	
	Formal Richmanny	
	Arrange PCC membry	
	Set bre	

Azok a menüben látható választási lehetőségek, amelyek mellett egy jobbra mutató háromszög szimbólum látható almenüket is tartalmaznak, amelyek a kérdéses parancsopcióra kattintás után jelennek meg.

Ha egy olyan parancsopciót választ ki, amelyek után három pont látható (...), akkor egy párbeszédablak jelenik meg.

A menükben lévő gyakran használt parancsok nagy része az eszköztárakban található ikonok segítségével közvetlenül is elérhető.

#### S Eszköztárak

A leggyakrabban használt programfunkciók megtalálhatók és közvetlenül hozzáférhetők az eszköztárakban lévő ikonokon keresztül.



Ezek az egymástól független eszköztárak a View menüből elérhető parancsopciók segítségével kapcsolhatók be illetve ki.

#### **4** Állapotsor

Az állapotsorban néhány hasznos információ látható, többek között a pillanatnyilag használatban lévő PLC típusa és a szerkesztési üzemmód (Insert/Overwrite). Az állapotsor a View menüben megtalálható parancsopció segítségével kapcsolható be illetve ki.

#### Szerkesztő képernyő

A programozás és a dokumentáció készítése a szerkesztő képernyő alatt történik. A program futása közben nyitva lehet egyszerre több szerkesztő- és párbeszédablak is.

#### O Projekt adatok listája

A program, annak dokumentációja és az FX vezérlőhöz kapcsolódó paraméterek egy "projekt"-ben vannak elmentve. A projektadatok listájában a pillanatnyilag aktív projekt alkotóelemeit tartalmazó könyvtárak láthatók. A projektfájlok, a programok, a dokumentáció illetve a paraméterek megnyithatók az adatlistában szereplő tételekre történő dupla kattintással.

#### Program

A MELSEC FX családba tartozó vezérlők egyszerre csak egy program feldolgozására képesek. Ez a program, az alapértelmezett beállítások szerint a MAIN nevet kapja.



A MAIN elnevezés tetszés szerint megváltoztatható. Ehhez, az egér jobb gombjával rá kell kattintani a MAIN bejegyzésre, majd a megjelenő környezetfüggő menüből ki kell választani a *Rename...* parancsopciót.

#### Eszközökre vonatkozó megjegyzések

Mindegyik PLC eszközhöz (bemenetek, kimenetek, relék, stb.) hozzárendelhető egy megjegyzés is. Ezek után a megjegyzések megjeleníthetők lesznek a programban. A megjegyzések bevitele és szerkesztése a projektadatok listájában lévő **Device comment** fájl megnyitásával történik. Az eszközökre vonatkozó megjegyzések ezen kívül megadhatók közvetlenül a programon belül is. Részleteket a kézikönyv Programok dokumentálása című fejezetében talál.

#### Paraméterek

A projektadatok listájában található *PLC parameter* tételre történő dupla kattintással egy párbeszédablak jelenik meg, amelyben a PLC működéséhez szükséges beállítások módosíthatók illetve adhatók meg. A PLC paraméterek áthelyezése a CPU-ba a programmal együtt történik.

#### Eszközmemória

Programozás közben, a **Device memory** könyvtárban tárolt fájl segítségével mindegyik CPU adatregisztereibe (D) alapértelmezett értékek vihetők be. Ha ez a fájl a programmal együtt átkerül a CPU-ba, akkor a program első indításakor az alapértelmezett értékek automatikusan betöltődnek. Egy eszközmemória-fájl létrehozható egy új projekt létrehozásakor (lásd a 2.2. fejezetet) vagy egy későbbi időpontban is.

Parame     Parame     Device	ter
	New
	Сору
	Delete
	Rename
	Change program type
	<ul> <li>Not sort Sort data name ascending Sort data name descending</li> </ul>

Egy eszközmemória-fájl létrehozásához a projektadatok listájában ki kell jelölni a **Device memory** tételt majd az egér jobb gombjának lenyomásával elő kell hívni a környezetfüggő menüt. Ezek után ki kell választani a **New...** parancsopciót, majd be kell gépelni a létrehozandó fájl nevét.

Figyelembe kell venni azt, hogy a CPU eszközmemóriája illékony és állapottároló címtartományokból épül fel. Ha a PLC kikapcsolása majd újraindítása után sem szeretné, ha elvesznének a memóriában tárolt értékek, akkor az állapottároló memóriatartományokat kell felhasználnia. A felhasznált PLC eszközmemóriájáról a készülék kézikönyvében találhat bővebb információkat.

Az eszközmemóriában lévő értékek jegyzésére szolgáló fájl megnyitásához csupán rá kell kattintani kétszer a projektadatok listájában szereplő megfelelő névre. Különböző adatmegjelenítési formátumok, valamint a hexadecimális és a decimális üzemmódok között lehet választani. Figyelembe kell venni azonban, hogy a megjelenítés és a számrendszerek változtatása csupán a számítógép képernyőjén látható karakterekre vonatkozik, a regiszterek tartalma nem változik meg!

Device Label D0   Display		16-bit integer		▼ DEC ▼ DO		T DO	D-D255		
Device name	0	1	2	3	4	5	6	7	Character string
DO	12345	-6789	9876	-5432	4528	28429	5142	-249	90 { 8
D8	0	0	0	0	0	0	0	0	Megjelenites 16 bites
D16	0	0	0	0	0	0	0	0	egész számokkal

Device Label		Display 32-bit i	nteger	DE		D0D255
Device name	0	2	4		6	Character string
DO	-444911559	-355981676	1863127472		160100	22 0013//2/200
D8	0	0	0		Megje	elenítés 32 bites egész számokkal
D16	n	n	0		(min	degyik érték esetében 2 adatszó
						összevonásáról van szó)



Device Label	0 🔹	Display Floatin	g Decimal Point	DEC	•	D0D255	•	
Device name	0	2	4		6	Character st	ring 🔺	
DO	-7.413772e+022	-1.209837e+026	4.365877e+028	-1.795	501e+038	90{å″≨Èê°o.	ÿ	
D8	0.000000e+000	0.000000e+000	0.000000e+000	0.000	Megj	elenítés 32 bite	s lebegőpon <sup>,</sup>	tos
D16	0 000000e+000	0 0000000+000	0 000000e+000	0 000		értékek forn	nájában	

Ha egy számértéket szeretnénk megadni, akkor egyszer kell rákattintani a módosítani kívánt eszköz mezőjére. Ha egy ASCII karakterláncot szeretnénk megadni, akkor kétszer kell rákattintani az eszköz mezőjére – ezt követően, a bevitt karakterek tárolása szekvenciálisan, több eszköz lefedésével történik és az eredő karakterlánc a *Character string* oszlopban jelenik meg (lásd a lenti ábrát).

	Device Label D0		<u> </u>	Display	16-bit inte	eger	•	HEX		)D255	•
	Device name	0	1	2	3	4	5	6	7	Character string	
	DO	454D	534C	4345	4620	2058	6553	6972	7365	MELSEC FX Series	
	D8	4C50	2043	0000	0000	0000	0000	0000	0000	PLC	
	DIC	0000	0000	0000	0000	0000	Chara	cter string	inout		xI
ASC	II karakterláncok	bevitele	0000	0000	0000	0000	In cl	ceer sering	mpore		
	közvetlen úto	n	0000	0000	0000	0000					

### 2.2 Új projekt létrehozása

Egy új projekt létrehozásához a következőket kell elvégezni:

MELS	SOFT :	series GX Dev	eloper	
Project	Edit	Find/Replace	Convert	View
New	projec	Ctrl+N		
Open	proje	Ctr	1+0	
Close	proje	ct		

VAGY

Kattintson rá az eszköztárban található New Project eszközre:

Ľ

A Project menüből válassza ki a New project... parancsopciót

Ennek eredményeként a következő párbeszédablak jelenik meg:

and the second	
PLC series	OK
FXCPU	T Cano
PLC Type	
FX1S	<u> </u>
Program type	Label setting
Eadder	C Do not use label
C SFC 🗌 MELSAP-L	C Use label
CST	Taeled when dang at program
Device memory data which is the second se	FB and structures)
Device memory data which is the Setup project name     Setup project name	FB and structures)
Device memory data which is the Setup project name     Setup project name     Drive/Path D \SPS-Programme	FB and structures) he same as program data's name is cre ne\GX_Dev_8.0_Projekte
Device memory data which is the Setup project name     Setup project name     Drive/Path D \SPS-Programm     Project name	FB and structures) he same as program data's name is cre ne\GX_Dev_8.0_Projekte Browse

A GX Developer FX esetében a *PLC Series* (1) rovat előre be van állítva az alapértelmezett *FXCPU* értékre mivel ez a szoftvercsomag kizárólag a MELSEC FX családba tartozó PLC-k programozására használható fel.

A használatban lévő PLC modell a **PLC Type** (2) mezőben választható ki. Csupán rá kell kattintani a mező jobb végén található nyílra, majd a legördülő listából ki kell választani a megfelelő FX modellt.

PLC 1	Гуре
	FX1S 💌
	FX0(S)
- Pro	FXON
	FX1
	FX1S
0	FX1N(C)
C	FXU/FX2C
- ~	FX2N(C)
	FX3UČ

A **Program Type** (3) rovat alatt a létradiagramos (Ladder) vagy a szekvenciális folyamatábrás (SFC) programbeviteli módok között lehet választani. Ebben a kézikönyvben szereplő példák esetében ez az érték a létradiagramos bevitelre (Ladder) van állítva.

Amennyiben aktiválja a **Device memory data which is the same as...** jelölőnégyzetet (4), akkor létrejön egy a program nevével megegyező fájl, amelyben a projektadatok listájában található



**Device Memory** könyvtár adatregisztereinek (D) értékei fognak tárolódni. Ha a projekt létrehozása során nem készíti el a fájlt, akkor az később is megtehető (lásd a 2.1. fejezetet).

A programozás megkezdése előtt, a projekt nevének és útvonalának meghatározásához felhasználhatók a **Setup Project Name** rovat (5) alatti beállítások. Csupán aktiválni kell a rovat felső részén található jelölőnégyzetet és meg kell adni az útvonalat, valamint a projekt nevét és címét. Ha a projekt nevét később szeretné megadni, akkor ezt a jelölőnégyzetet üresen kell hagyni, majd a későbbiekben a **Project** menüben lévő **Save as...** parancsopció segítségével kell a projekt elmenteni.

Az **OK** gombra történő kattintás után a GX Developer szerkesztőablakában egy új, üres MAIN program jelenik meg:



### 2.3 Programbevitel létradiagramos formában

Az utasítások bevitelének vagy a szerkesztés engedélyezéséhez aktiválni kell a Write mode (Írás) üzemmódot.

Az üzemmód az eszköztár jobb oldalán található eszközre kattintva kapcsolható be, vagy az *Edit* menüben található *Write mode* tétel kiválasztásával.

	***	R			
			_		
	Writ	te mode	2		
416-634	-11	<b>E</b>			
**T::-	** <b>T</b> \$2	iller المتحد			
Read mode					

A **Read mode** (olvasó üzemmód) a programban található eszközök keresésére és megtekintésükre szolgál. Tudni kell, hogy szerkesztési műveletek olvasó üzemmódban nem végezhetők.

Az LD symbol eszköztárból gyorsan és könnyedén kiválaszthatók a létradiagramos formában írandó program beviteléhez és szerkesztéséhez szükséges eszközök.

F9 sE		↓⊢ Ч↑₽ E8 aE7	HIH ↑ aF8 aF5	 @E5@E10	
10 010				COLO COLO	110 010

Az eszköztárban található eszközökön a funkciókra utaló szimbólumok valamint a hozzájuk tartozó funkciógombok vagy billentyűkombinációk láthatók. Az eszközgombokon a következő rövidítések találhatók:

- s: SHIFT gomb. Például: **sF5** = SHIFT + F5
- c: CTRL gomb. Például: *cF9* = CTRL + F9
- a: ALT gomb. Például: *aF7* = ALT + F7
- ca: CTRL + ALT. Például: *caF10* = CTRL + ALT + F10

Szimbó- lum	Funkió
⊣⊢ F5	Normál állapotban nyitott érintkező; az érintkező akkor zár be, ha az eszköz ON ("1") állapotban van
Ч Н sF5	Normál állapotban nyitott, egy másik utasítással párhuzamosan kapcsolt érintkező
-1/- F6	Normál állapotban zárt érintkező; az érintkező akkor zár be, ha az eszköz OFF ("0") állapotban van
Ч/Н sF6	Normál állapotban zárt, egy másik utasítással párhuzamosan kapcsolt érintkező
¢F7	Kimeneti utasítás (tekercs)
-{ } F8	Alkalmazási utasítás (azok az utasítások, amelyek nem tartoznak az alapvető utasításkészlet közé)
— F9	Vízszintes összekötő vonal beillesztése
 sF9	Függőleges összekötő vonal beillesztése
×cF9	Vízszintes összekötő etc. vonal törlése
× cF10	Függőleges összekötő vonal törlése
- ↑ - ≤F7	Felfutó él (az érintkező csak akkor van bekapcsolt állapotban, ha a jel 0-ból 1-be billen)
-₩⊢ sF8	Lefutó él (az érintkező csak akkor van bekapcsolt állapotban, ha a jel 1-ből 0-ba billen)
Ч↑Н аF7	Egy másik utasítással párhuzamosan kapcsolt felfutó él
ЦН аF8	Egy másik utasítással párhuzamosan kapcsolt lefutó él
∠- caF10	Eredmény invertálása
F10	Függőleges és vízszintes összekötő vonalak megrajzolása az egérrel
aF9	Függőleges és vízszintes összekötő vonalak törlése az egérrel

Az eszköztárban található eszközre való kattintással, vagy a megfelelő billentyűkombináció leütésével egy párbeszédablak jelenik meg, ahol ezek után az utasítás részletesebben megadható.



### 2.3.1 Függvények bevitele

Enter symbol	×
🚊 -  - 💌 🗙 5	OK Exit Help
0 0 0	4 6

Ez a gomb olyankor használandó, ha egymás után több utasítást szeretnénk megadni és ha a beviteli mezőt folyamatosan nyitva szeretnénk tartani, mivel így nem kell újra és újra megnyitni a beviteli mezőt. A gombra kattintva a következő két állapot váltakozik:

Ha a **Internet Symbol** párbeszédablak bezáródik.



Ha a **I** ikon látható, akkor az **Enter Symbol** párbeszédablak nyitva marad az OK gombra kattintás után is, így újabb utasítások is megadhatók.

Az OK gombra való kattintás után az ebben a mezőben látható utasítás hozzáadódik a programhoz.

Enter symbol	×
<u>≣</u>   - ▼  M69	OK Exit Help
-11-	
- / -=  +   +	
+ / +	
-[]- .IPL	
- F -	
+ F +	
-/-	

Ez egy szöveg bevitelére szolgáló mező. Abban az esetben, ha a szabványos utasításkészlet utasításait használja, akkor ezen a helyen kell megadni az eszköz nevét. Ha ezektől eltérő típusú utasításokat használ, akkor ezen a helyen kell megadni az utasítás kódját és az eszköz vagy eszközök nevét. A bejegyzéseket szóközzel kell elválasztani egymástól.

Mindegyik numerikus karakter elé egy betűnek kell kerülnie, ami vagy az eszköz típusának azonosítására vagy (az állandók esetében) a számrendszer azonosítására szolgál. A K betű a decimális állandókat, míg a H betű a hexadecimális állandókat jelöli.

Enter symbol			X
[]- MOV K5 D12	OK	Exit	Help

Ebben a példában az "5" számot írjuk be a D12 adatregiszterbe.

- A programba a függvényt az **OK** gombra történő kattintással kell beilleszteni, míg az Exit gomb a kilépésre szolgál. Az utasítás beilleszthető az ENTER gomb leütésével is.
- A szabványos utasításkészletbe tartozó utasítások megadhatók közvetlenül az eszköztár segítségével is. A többi utasítást és a szimbólumokat azonban nem szükséges fejben tartani. A *Help* gombra kattintva előhívható egy párbeszédablak, amelyben a kívánt funkciót végrehajtó utasítás megkereshető, és ugyanitt az utasítás működésével kapcsolatos információk és a támogatott eszközök listája is megtalálható. Az Instruction Help párbeszédablakban a következő kettő különálló fül található, melyek alatt az utasítások és a kapcsolódó információk két különböző módszer segítségével kereshetők meg: *Instruction Selection* és *Instruction Retrieval*.

Az **Instruction Selection** fülön két rovat található. A felső **Type List** rovatban, a keresett utasítás típusa választható ki (összehasonlítást végző utasítás, aritmetikai utasítás stb). Ezt követően, az **Instruction List** rovatban megjelenik a kiválasztott típusba tartozó összes utasítás.

Egy utasításról részletes információk is kaphatók, az *Instruction List* rovatra, majd a *Details* gombra kattintva.



A **Details** gombra való kattintás után megjelenő információk között az utasítás rövid leírása és a támogatott eszközök listája látható. Ezen kívül, az információkat tartalmazó párbeszédablakban beviteli mezők is találhatók, amelyekben a felhasználni szándékozott eszközök közvetlenül is megadhatók. Ezek után az **OK** gombra kattintva a bejegyzések átkerülnek az utasítások bevitelére szolgáló párbeszédablakba.



Az **Instruction Retrieval** fül abban az esetben használható fel, ha az utasításokból álló kód vagy annak egy része már ismert. A fülön lévő kereső funkció segítségével megkereshető és megjeleníthető az összes olyan utasítás, amely tartalmazza a keresett karakterkombinációt.

Egy kiválasztott utasítás esetében, annak részletes leírása a **Details** gombra kattintva ezen a helyen is megjeleníthető.

instruction help	×
Instruction selection Instruction retrieval	37
Search instruction	-
MOV	1
Forward match Partial match	
Corresponding instruction	
BMUV(P) (2) DMOV(P) (2) MOV(P) (2)	
Black move	4
Details OK Can	icel



### 2.3.2 Utasítások beillesztése

Kattintson rá a programsoron (létrafokon) arra a helyre, ahová be szeretné illeszteni az utasítást. A kattintás helyén egy kiemelő négyszög (a kurzor) jelenik meg. (Az END utasítás jelzi a program végét és ezt a GX Developer automatikusan behelyezi a megfelelő helyre.)



Következő lépésként egy utasítást kell kiválasztani az eszköztárból, vagy le kell ütni a beilleszteni kívánt utasításhoz kapcsolódó billentyűkombinációt.



Az utasítás helyes működéséhez meg kell adni az eszközök kódjait, majd rá kell kattintani az **OK** gombra (vagy le kell ütni az ENTER billentyűt). Az utasítás a kiválasztott helyre fog bekerülni és a kurzor átugrik a programsoron található következő pozícióra. Az utasítás szürke alapon látható, ami azt jelzi, hogy ez a része a programnak még nem lett lefordítva (átalakítva) a vezérlőben lévő CPU számára értelmezhető gépi nyelvre. Mielőtt a programot át lehetne másolni a CPU-ba, először azt át kell alakítani.



Ezek után újabb utasítások is megadhatók. Ha a kurzor a képen látható pozícióban van, és ha egy kimeneti utasítást vagy egy kiegészítő utasítást ad meg, akkor az utasítás automatikusan áthelyeződik a programsor végére.



X000		
	1	
	-{Y010	<u> </u>

Ha az eszköztárból kiválasztja a eszközt, vagy ha lenyomja az F4 gombot, akkor a számítógép a program újonnan bevitt részeit átalakítja gépi nyelvre. Ezt a műveletet nem szükséges minden új programsor bevitele után elvégezni, vagyis a program átalakítható az összes bevitel elvégzése után is. A lefordítást követően a szürke háttér eltűnik, jelezve azt, hogy a program most már átmásolható a PLC-be.



### 2.3.3 Összekötő vonalak beillesztése

A logikai kapcsolatok grafikus ábrázolhatósága az egyik legfontosabb előny a létradiagramos programozás során. Több, egymástól különböző módszer létezik az összekötő (vagy összekapcsoló) vonalak megrajzolására:

#### A vonalak beillesztésére illetve törlésére szolgáló eszközök:



Tételezzük fel, hogy egy függőleges összekötő vonalat szeretnénk beilleszteni. A kurzor megjelenítéséhez, a létradiagramban (vagyis a programban) kattintson rá arra a helyre, ahová be szeretné illeszteni a vonalat, majd kattintson rá a



Ezt követően egy párbeszédablak jelenik meg, ahol megadható a beilleszteni kívánt függőleges összekötő vonalak száma. Ha a mezőt üresen hagyja, akkor az alapértelmezés szerint egy vonal kerül be a megfelelő helyre. (A vonal hossza megfelel a kurzor magasságának.) Ezek után, a vonal beillesztéséhez kattintson rá az **OK** gombra.

0	-(Y010	)

#### A vonalak megrajzolására illetve törlésére szolgáló eszközök:





Ha az F1D eszköz aktív, akkor az egérrel gyorsan és könnyedén vízszintes és függőleges vonalak rajzolhatók meg. A kurzort először pozícionálni kell a megrajzolni kívánt vonal kiindulási pontjához. Ezek után le kell nyomni és tartani kell az egér bal gombját, majd az egér elhúzásával meg kell rajzolni a vonalat. A bal gombot a vonal kívánt végpontjánál kell felengedni.





A vonalak törlése a fentihez hasonló módon történik az eszköz segítségével. Tartsa lenyomva a bal gombot, majd húzza át a kurzorral a törölni kívánt vonalat. Az egér gombjának felengedésekor a vonal is törlődni fog.

*Fontos:* Tartsa észben, hogy műveletkapcsoló funkciókról van szó, melyek egész addig aktívak maradnak, amíg ismét rá nem kattint a megfelelő eszközre.



Ha az összekötő vonalak elhelyezése hibás, akkor a program lefordítása során a jobb oldali ábrán látható üzenet jelenik meg. Az átalakítás befejezéséhez először ki kell javítani a kurzorral megjelölt hibát.

MELSOFT	l series GX Developer	x
į)	There is a ladder which cannot be conve Correct the ladder at the cursor position	rted. 1.

### 2.3.4 Programsorok és programelemek beillesztése és törlése

Egy új sor (létrafok) beillesztéséhez, a létradiagramban a kurzor pozícionálásához rá kell kattintani a lejjebb tolandó vonalra majd az **Edit** menüből ki kell választani az **Insert Line** tételt.



Közvetlenül a program utolsó sora (az END utasítást tartalmazó létrafok) fölé kerülő új programelemek beillesztésekor az új programsorokat nem szükséges kézzel megrajzolni. A kurzornak az utolsó sorra pozícionálása és a programelemek bevitele során az END utasítást tartalmazó sor automatikusan lejjebb tolódik és föléje egy újabb sor kerül.

Egy programsorban található utasítás törléséhez, helyezze a kurzort a törölni kívánt elemre majd az *Edit* menüből válassza ki a *Delete row* tételt.

Ha egy utasítást szeretne beilleszteni egy programsorban lévő két elem közé, először egy egérkattintással ki kell jelölni a második utasítást (azt, amelyik majd az új utasítás után fog következni).



Ezek után az **Edit** menüből válassza ki az **Insert row** parancsopciót.



Egy programsorban található utasítás törléséhez, helyezze a kurzort a törölni kívánt elemre majd az *Edit* menüből válassza ki a *Delete row* tételt.



Egy másik megoldásként, az elemek a kijelölésüket követően törölhetők a DEL billentyű segítségével is. Több elem kijelöléséhez tartsa lenyomva az egér bal gombját és húzza el az egeret.

A programsorok és programelemek beilleszthetők és törölhetők az egér jobb gombjának lenyomásakor megjelenő környezetfüggő menü segítségével is. Ebben a menüben olyan választási lehetőségek is szerepelnek, melyekkel különálló programelemek vagy akár teljes programsorok vághatók ki vagy másolhatók be a memóriába, melyek azután egy másik helyre illeszthetők be a programban. Ha csupán egyetlen utasítást szeretne kijelölni, akkor arra kell rákattintania az egér bal gombjával. Egy teljes programsor kijelölését az egérrel való kattintással és elhúzással kell elvégezni. A kijelölést követően engedje fel az egér bal gombját majd a jobb gomb segítségével a kijelölt (satírozott) területre kattintva hívja elő a környezetfüggő menüt.

	12Pda	CH42-1	(Y000 )
M1	Cut Copy Fuer	Chil4X Chil4C	(1001 )
	Insertine Delete live Insertrow Delete row	Shift+Del Shift+Del Col+Ins Col+Oel	[END ]
	Draw line Delete line	P 10 Alt+P9	
	Prid device Find instruction Find shap no Find character string Find contact or col	CB1+P Att+Cb1+P7	
	Cross reference window dap Cross reference list List of used devices	day	
	and the second second	- A	

### 2.3.5 A beillesztő (Insert) és a felülíró (Overwrite) üzemmódok

A beillesztő (Insert) és a felülíró (Overwrite) üzemmódok az INSERT (INS) billentyű lenyomásával változtathatók. A GX Developer szoftvernél a felülíró üzemmód a már létező utasítások vagy eszközök módosítására, míg a beillesztő üzemmód az újak hozzáadására szolgál.

A pillanatnyilag aktív üzemmód a GX Developerben a programablakon megtalálható állapotsorról olvasható le. (Amennyiben nem találja az állapotsor helyét a képernyőn, tekintse meg a 2.1. fejezetben található ábrát.)

Insert	
Ovrwrte	

A pillanatnyilag aktív üzemmód a kurzor színéből állapítható meg. Az alapértelmezett beállítások szerint beillesztő üzemmódban a kurzor körvonala lila, míg felülíró üzemmódban kék.

#### Példa a felülíró üzemmód alkalmazására

Tegyük fel, hogy az X5 bemenetet (normál állapotban nyitott érintkező) szeretné lecserélni az X3 bemenetre.

1. Győződjön meg róla, hogy a felülíró üzemmód aktív, majd a kicserélni kívánt elem kijelöléséhez, a programban kattintson rá a megfelelő elemre.



2. Az eszköztárból válassza ki az új utasítást, vagy a bemeneti párbeszédablak megjelenítéséhez kattintson rá kétszer a kurzorra. Ezt követően illessze be az új utasítást vagy eszközt.

0 M100	X005		(Y011 )
2	Enter symbol	X	[ PAD
3	X3	OK Exit Help	LEND .



#### 3. Fordítsa le a programot



#### 4. Vége!



#### Példa a beillesztő üzemmód alkalmazására

Tegyük fel úgy döntött, hogy egy normál állapotban zárt X3 bemeneti érintkezőt akar beilleszteni a normál állapotban nyitott X5 bemeneti érintkező elé.

1. Győződjön meg róla, hogy a beillesztő üzemmód aktív, majd a programban jelölje ki azt az elemet, amely elé be szeretné helyezni az új érintkezőt.



2. Az eszköztárból válassza ki az új utasítást, vagy a bemeneti párbeszédablak megjelenítéséhez kattintson rá kétszer a kurzorra. Ezt követően, illessze be az új utasítást vagy eszközt.



#### 3. Fordítsa le a programot



#### 4. Vége!



### 2.3.6 Időzítők programozása

Alkalmazásába beépíthet egy kapcsolási késleltetést is úgy, hogy egy programsorban beprogramozza az időzítő elindulásának feltételeit, majd a sort egy olyan kimeneti utasítással zárja le, amely aktiválja az időzítő "tekercsét".

Ugyanez elvégezhető az eszköztárban található F7 eszköz segítségével is.



A késleltetés időtartamával együtt meg kell határozni az időzítő címét is.

A sor beprogramozását követően a definiált időzítő kapcsolási állapota tetszőleges alkalommal használható fel, normál állapotban nyitott vagy normál állapotban zárt érintkezőként. A következő példában egy FX1N sorozathoz tartozó vezérlő Y005 kimenetét kapcsoljuk be 10 másodperccel az X1 bemenet bekapcsolását követően. (A T12 esetében egy 100 ms-os időzítőről van szó, tehát K100 = 10 s.)



### 2.3.7 Ugráscélpontok címkéi és megszakító programok

A programokban ugró parancsokat is kiadhat, amelyek eredményeként alprogramok futtathatók vagy programsorok ugorhatók át. Egy ugró utasítás magából az utasításból (feltételhez között vagy feltétel nélküli ugrás) és egy "P" betű mögött álló egyedi számból álló címkéből (a célpontból) áll. A MELSEC FX családhoz tartozó vezérlőkre írt programok esetében legfeljebb 128 célpontot meghatározó címke definiálható. Az FX3U használata esetében ez a szám azonban 4096-ra bővül!

A címkéket a programsor (létrafok) bal végére kell beírni. Egy címke megadásához rá kell kattintani annak a létrafoknak a bal végére, ahová pozícionálni szeretné a kurzort, majd rá kell kattintania kétszer az egér bal gombjával, amit követően megjelenik egy bemeneti párbeszédablak.



Ezek után meg kell adni a címkét, vagyis az ugrás célpontját (ebben a példában ez "P1"), majd rá kell kattintatni az **OK** gombra.

Enter symbol			×
P1	OK	Exit	Help





A fenti példaprogram esetében egy feltételes ugrás hajtódik végre a P1 címkére, és ha az X12 bemenet bekapcsolt állapotban van, akkor ennek hatására a program átugorja a 10. programsort.

A főprogramtól független programsorozatokat nevezzük megszakító programoknak. A bemenetek állapotában keletkező változás illetve időzítők vagy számlálók hívhatják meg őket. Mint ahogy a nevük is utal rá, egy megszakító program hívása esetén a főprogram futása megszakad, majd az a megszakító program végigfutása után automatikusan tovább folytatódik. A megszakító programok előnye abban rejlik, hogy azok végrehajtása azonnal megtörténik és így a vezérelt rendszerben vagy a PLC belső folyamataiban keletkező változásokra gyorsan reagálni lehet. A megszakító programok azonosítói az "l" betűt követő egyedi sorszámokból állnak. Ezeket a címkéket az ugráscélpontok címkéinek megadásának megfelelő módon kell megadni (lásd fent).



A megszakító programokról további információkat a MELSEC FX család 048261. cikkszámmal jelölt programozási kézikönyvében talál.

### 3 Programok dokumentálása

A helyes dokumentálás legalább olyan fontos, mint a helyes programozás. Ha a készülő programokban csupán utasítások, eszközök és azok címei szerepelnek, akkor a programozási folyamat igen hamar követhetetlenné válik. A több száz sorból álló és megjegyzéseket nem tartalmazó kód a programozók kivételével teljesen értelmezhetetlen más személyek számára, és a programok eredeti készítői is csupán a projekt írása közben képesek teljes mértékben átlátni a folyamatot.

A GX Developerben három olyan különböző funkció található, melyek a programok dokumentálásakor használhatók fel:

- Eszközökre vonatkozó megjegyzések
- Megjegyzések
- Kommentek

### 3.1 Eszközökre vonatkozó megjegyzések

Egy eszközre vonatkozó megjegyzés a kérdéses eszköz rövid leírására szolgál. Mindegyik megjegyzés közvetlenül a körülírni szándékozott eszközhöz kapcsolódik.

A megjegyzés láthatóvá tehető a programban bárhol, ahol a kérdéses eszköz eszközt alkalmazza. (A megjelenítés azonban kikapcsolható, lásd a következő oldalt.)

X005	
Forward	
rorward	
stop	

Az eszközökre vonatkozó megjegyzések egy fájlon keresztül függetlenül is bevihetők, vagy programozás közben kell őket megadni, a hozzájuk kapcsolódó eszközzel együtt. Egy eszközhöz kapcsolódó megjegyzés bevitelekor a megjegyzéshez kapcsolódó fájlban található mező automatikusan frissül. A programozás közben történő megjegyzések készítésének bekapcsolásához a **Tools** menüből ki kell választani az **Options** tételt majd a **Program Common** fül alatt aktiválni kell a **Continuous during write** tételt.

1 addriptogram [ who	a and the f	100
Edit object (shift forward setting)	After conversion writing behavior	
Continuous ladder block	C Write during RUN (while PLC is running)	Cano
(Shift the program forward)	C Write if PLC STOP	
C 1 ladder block	On't write to PLC	
(Don't shift the program forward)		
Comment input	Step No. specification used in writing	
Continues during command write	Absolute step No (default)	
	C Belative step No. by pointer	
Double coil check setup		
Checks for double coils during write	Buffer, Link memory monitor	
Statement insertion method	Monitor (Scan time extension)	
C CPU statement	- Show/don't show character string/Macro-	
C GPP statement	Common to all programs	
C None	[Comment/statement/note/Alias /Macrol	
Instruction belo	(Theorem)	
	Ladder monitor of PLS/PLF instruction	

Main switch ON	Main
OK Cancel	ON
	1

Ha ez a parancsopció aktiválva van, akkor a programozási folyamat közben az eszközökre vonatkozó megjegyzések bevitele és szerkesztése engedélyezve van.



A legtöbb esetben azonban, a tényleges programozási munka megkezdése előtt a bemenetek és kimenetek funkciói már ismertek. Ezért tehát a projekt létrehozása során könnyebb az, ha a megjegyzéseket tároló fájlban adja meg az összes leíró megjegyzést. Ehhez a projektadatok listájában található **Device Comment** tételen belül rá kell kattintani kétszer a **COMMENT** bejegyzésre.



	Ezen a helyen az eszköz típusát és címét kell megac	dni, majd rá ke	ll kattintani a <b>Display</b>
Device name X0	Display		
Device name	Comment	Alias	
X000	Main switch ON	0-S1	
X001	Fuse trapped	0-S2	
X002	Pump OFF	1-S0	
X003	Pump ON	1-S1	
X004	Level reached	1-S2	

Mindegyik eszköz esetében megadható egy **Comment** (megjegyzés) és egy **Alias** (alternatív név) is. A megjegyzések hossza nem lehet több mint 32 karakter, míg az alternatív nevek esetében a megengedett hossz 8 karakter.

Egy alternatív név esetében egy eszköznek olyan elnevezés adható, amely a standard névvel együtt jelenik meg, vagy az helyett lesz látható. A bemenetek és kimenetek könnyű azonosítása érdekében, alternatív nevekként megadhatók a rendszerkomponensek nevei.



A **View** menüben található tételek segítségével jeleníthetők meg illetve tüntethetők el az eszközökre vonatkozó megjegyzések és/vagy az alternatív nevek.



Az alternatív nevek megjelenítéséhez két módszer áll a felhasználó rendelkezésére:

Replace device name and display (eszköznév és megjelenítés lecserélése)

Ennek hatására az eszköz standard neve helyett az alternatív név jelenik meg. Példa:



#### Arrange with device and display (megjelenítés az eredeti névvel együtt)

Ennek a lehetőségnek a kiválasztásakor, a standard néven és címen kívül látható lesz az alternatív név is. Példa:



#### 3.1.1 Az eszközökre vonatkozó megjegyzések átmásolása a PLC-be

Ha az eszközökre vonatkozó megjegyzések át lettek másolva a PLC-be, akkor a program a megjegyzésekkel együtt egy olyan PC-n is megjeleníthető, amelyre a GX Developer nincs telepítve. Ez lehetséges olyan program esetben is, amely nem található meg a PC-n. Ennek a tulajdonságnak a kihasználásával, a karbantartási és a hibakeresési folyamatok sokkal könnyebbé tehetők.

A megjegyzések átmásolása a PLC-be nem automatikusan történik. Ezt a funkciót manuálisan kell aktiválni az **Online** menüben (lásd a 4. fejezetet).



Azon kívül, hogy aktiválni kell az eszközökre vonatkozó megjegyzések áthelyezését, mielőtt azok tárolhatók lehetnének a MELSEC FX vezérlőben ezeknek még szabad memóriaterületet is biztosítani kell. Ebben a lefoglalt memóriában ezek után már programkód nem tárolható.

Az FX1S sorozathoz tartozó vezérlők például legfeljebb 2,000 programlépés tárolására képesek. Ha a megjegyzések számára 1 blokk területet irányoz elő, akkor ebben az esetben a PLC-n legfeljebb 50 ilyen megjegyzés tárolható (lásd az ábrát).

Connert	Dick (Flick to Thick)	0 Parts	
File ingu	Block (2 block to 3 block)	0 Poets	
Program 2000	Lapacity D Sings (		

Egy 50 blokkból álló megjegyzés a programmemória kapacitását 500 programlépéssel csökkenti. Az FX1S esetében, blokkonként legfeljebb 3 megjegyzés foglalható le (tehát összesen 150 eszközre vonatkozó megjegyzés), aminek eredményeként a tárolható programlépések száma maximálisan 500-ra csökken.

Az eszközökre vonatkozó megjegyzéseket tároló fájl mérete lecsökkenthető a **Tools** menüben található **Delete unused comments** funkció segítségével.



### 3.2 Programsor-címek (megjegyzések) és kommentek

A programok dokumentálása és rendszerezése a programsor-címek segítségével történik (ezek a GX Developer esetében a **Statements** (Megjegyzések) elnevezést viselik). Megfelelően alkalmazva őket, a programrészek sokkal könnyebben értelmezhetők, ha a programozó huzamosabb idő eltelte után nyitja meg ismét a programot.



A megjegyzések hossza nem lehet több 64 karakternél, és egy külön sort foglalnak el, a hozzájuk tartozó programsor (létrafok) felett. Mindegyik programsor esetében a megjegyzések legfeljebb 15 sort foglalhatnak el.

Kommentek a programsorok végére, a kimeneti és az alkalmazási utasítások mellé tehetők. Legfeljebb 32 karakterből állhatnak.



### 3.2.1 Megjegyzések és kommentek bevitele

Ha megjegyzéseket és kommenteket szeretne használni, akkor az Edit menüből először ki kell választani a **Documentation – Statement** vagy a **Documentation –** Note prancsopciót, vagy az eszköztárban be kell kapcsolni a **Statement** vagy a **Note** eszközt:

### Megjegyzések:



Egy megjegyzés beírásához rá kell kattintani kétszer egy programsorban található objektumra, majd be kell gépelni a szöveget. Egy komment beírása a megjegyzéséhez hasonlóan történik, azzal a különbséggel, hogy a programsorban az utolsó objektumra kell kétszer rákattintani.

x001		K100 (T12
Enter line statements		(Y005
Separate     Start of the delay time	Exit	[CJ P1

Ha a változások elfogadásához rákattint az **OK** gombra, akkor a programsor háttere átváltozik szürkévé.

*	Start	of	the delay	y time		
			X001		K100	
		0			-{T12	>
						ſ

A megjegyzés vagy a komment csupán a program lefordítását követően véglegesítődik – például a billentyűzeten lévő **F4** gomb megnyomása után.



Ha egy újabb sort szeretne nyitni a megjegyzések írásakor, akkor csupán ismét rá kell kattintani kétszer a programsorban található objektumra. A megjegyzések és a kommentek szerkesztéséhez rá kell kattintani kétszer a változtatni kívánt szövegre.

A szöveg begépelését követően, ahhoz, hogy a programozás folytatható legyen, először ki kell kapcsolni a megjegyzések vagy kommentek szerkesztőjét.

Fontos tudni, hogy a MELSEC FX családhoz tartozó vezérlők megjegyzések és kommentek tárolására nem képesek. Ha ilyen típusú vezérlőkkel dolgozik, akkor ezért van mindig letiltva az Embedded tétel.

Enter line statements	×
C Embeddec	OK OK
Separate	Exit

A **Separate** tétel azt jelzi, hogy a megjegyzések és a kommentek a projekt könyvtárában tárolódnak. Ha letölt egy programot a PLC-ről, ez az információ csak abban az esetben fog megjelenni, ha már létezik egy olyan projekt, amely tartalmazza ezeket az adatokat a PC-n is.

### 3.2.2 Programsorokhoz kapcsolódó megjegyzések és kommentek megjelenítése

A megjegyzések és kommentek láthatóságát a **View** menüben található megfelelő parancsopciók segítéségével kell ki/be kapcsolni.

View	
Comment	Ctrl+F5
✓ Statement	Ctrl+F7
✓ Note	Ctrl+F8
Alias	Alt+Ctrl+F6



### 3.2.3 Megjegyzések és kommentek listába rendezése

A programhoz tartozó összes megjegyzést és kommentet be lehet vinni lista formájában is. Ehhez, az *Edit* menüből ki kell választani a *Statement/Note block edit*... tételt.

Edit		
Undo	Ctrl+Z	
Restore after ladder conversion	ì	
Cut	Ctrl+X	
Сору	Ctrl+C	
Paste	⊂trl+V	
Insert line	Shift+Ins	
Delete line	Shift+Del	
Insert row	Ctrl+Ins	
Delete row	Ctrl+Del	
Insert NOP batch		
Delete NOP batch		
Draw line	F10	-
Delete line	Alt+F9	
Change TC setting		
Read mode	Shift+F2	
Write mode	F2	
Ladder symbol	×	
Documentation	•	Comment
		✓ Statement
		Note
	<	Statement/Note block edit

Ezt követően megjelenik a lent látható párbeszédablak, melyben egy listába rendezve, programsorok szerint megtalálható az összes megjegyzés és komment. Ezek után, a létező szövegi részek szerkeszthetők vagy törölhetők és újabb sorok hozzáadása is lehetséges.

Line sl	ateme	nt P statem	nent   I statement   Note
_	×	Step	Line statement
1	×	0	Pump for Tank 1 ON and OFF
2	×	- A	ON by manual switching
з	×	- î	Off by manual switching or by level switch 1-S2
4	×	8	Indicator for Pump
5	×	10	
6	×	13	
7	×	15	T 👻
Type C In C In	none PLC periph	*: In PLC sta	tement/note *: In peripheral statement/note t t sett line Add line C Line Top

Tools

Check program ..

4

### Programok átmásolása a PLC-be

Mielőtt a megírt programot átmásolhatná a PLC-be először le kell ellenőrizni azt, hogy nem tartalmaz-e hibákat.

Ehhez a menüből ki kell választani a Check program... parancsopciót.



Ennek eredményeként megjelenik egy ablak, amelyben a program leellenőrzéséhez szükséges parancsopciók választhatók ki. Az **Execute** gombra kattintva elindul az ellenőrzési folyamat és az eredmények a párbeszédablak alsó részén található ablakban jelennek meg.

Ha a szoftver hibákat észlelt, akkor a hibás programsort a hibalistában található hibára történő dupla kattintással lehet gyorsan elérni. Másik megoldásként először ki kell jelölni a hibát, majd rá kell kattintani a **Jump** gombra.

Ebben a példában a programot író személy egy kimeneti utasítás részeként véletlenül kétszer használta fel céleszközként ugyanazt a kimenetet.

Mielőtt a programot áttölthetné a PLC-be, először a vezérlőt csatlakoztatni kell a programozó készülékhez és be kell kapcsolni a vezérlő tápellátását.

Ezek után ki kell választani azt, hogy milyen módszert kíván alkalmazni a programozó készülék és a PLC között végbemenő kommunikáció során. Az **Online** menüben kattintson rá a **Transfer setup...** parancsopcióra.

Online Transfer setup ...



	Transfer Set	qu	×
1	PC side I/F	Serial NET/10(H) NET(II) CC-Link Ethernet PLC AF board board board board board board	SSC net
		COM COM 1 Transmission speed 9.6Kbps	
2	PLC side I/F	PLC MNET/10(H) MNET(II) CC-Link Ethernet C24 G4 module module module module module	Bus I
	Other station	No specification Other station(Single network) Other station(Co-existence network)	Connection channel list PLC direct coupled setting
		Time out (Sec.) 5 Retry times 0 Target system	Connection test
	Network route	C24 NET/10(H) NET(II) CC-Link Ethernet	PLC type Detail
		- Multiple Lru searig	System image
	Co-existence network route		TEL (FXCPU)
		C24 NET/10(H) NET(II) CC-Link Ethernet	OK
			Close

A PC Side I/F sorban található Serial tételre kattintva határozza meg az interfészt, amellyel a PC csatlakoztatása meg van oldva.

<ul> <li>RS-232C</li> </ul>			OK
(include FX-USB- USB(GOT transp	AW / FX3U-US arent mode)	68-8D)	Cancel
	I Part of the local division of the local di		
:OM port	COM 1		

Ezt követően megjelenik egy ablak, amelyben az RS-232C interfész konfigurálható. Itt kell kiválasztani a használatban lévő COM portot és az adatátviteli sebességet (az alapértelmezett érték 9,6 Kbps).

Ezt követően, a beállítások elmentéséhez rá kell kattintani az **OK** gombra.

2 Ezt követően a PLC Side I/F sorban válassza ki a PLC Module tételt.

A kapcsolat leellenőrzéséhez kattintson a **Connection Test** gombra. Ha ilyen beállítások mellett az eszközök képesek az egymás közötti kommunikációra, akkor a jobb oldali ábrán látható üzenet jelenik meg.

MELSOFT	series GX Developer 🛛 🗙
(į)	Successfully connected with the FX1SCPU,
	OK

Ezek után, a beállítások megőrzéséhez és az ablak bezárásához a Transfer Setup párbeszédablakban kattintson rá az **OK** gombra.

A programot az eszköztárban található eszközre kattintva kell átmásolni a PLC-be.

vagy az **Online** menüből ki kell választani a **Write to PLC**... o parancsopciót.



Ennek hatására megjelenik a Write to PLC párbeszédablak, ahol kiválaszthatók azok a projektkomponensek, amelyeket át szeretne másolni a PLC-be. A vezérlő előszöri konfigurálása során, mindenféleképpen be kell tölteni a programot is és a PLC paramétereket is. A későbbiekben (például egy programmódosítás után) elegendő a program betöltése.

nnecting interrace joomn	<> PLC module	
C Connection Network No. C Station No. Ho arget memory ile selection Device data Program Common Param+Prog Select all Cancel all selection	st PLC type FX1S	Execute Close
Program     MAIN     Moin     COMMENT     COMMENT     Parameter		Related functions Transfer setup Keyword setup
		Remote operation.
PLC parameter		Remote operation.
PLC parameter		Remote operation, Redundant operatio Clear PLC memory.
PLC parameter		Remote operation. Redundant operatio Clear PLC memory. Format PLC memory.
PLC parameter		Remote operation. Redundant operatio Clear PLC memory. Format PLC memory Arrange PLC memor

A másolási folyamat elindításához kattintson az **Execute** gombra. A jobb oldali ábrán látható kérdőablak jelenik meg, ahol meg kell erősíteni a kiadott parancsot.



MELSOFT	series GX Developer	×
į)	Completed.	
	OK	

Az, hogy mi történik a CPU-val, ha az RUN üzemmódban van, a CPU típusától függ. Az adatátvitel befejezését követően a GX Developer automatikusan leállítja, majd újraindítja a CPU-t, ha a PLC típusa támogatja ezt a funkciót. Ettől eltérő esetben a szoftver kérni fogja a felhasználótól a CPU manuális leállítását. Az adatátvitel befejezését követően megjelenik egy visszaigazoló üzenet.



### 5 Tesztelő és diagnosztizáló funkciók

Mivel lehetővé van téve a PLC-ben lévő program végrehajtásának figyelése, ezért a tesztelési, optimalizálási és hibakeresési folyamatok is könnyebben végezhetők. A GX Developer több olyan funkciót is tartalmaz, melyekkel megjeleníthetők a programok és az eszközök működés közbeni állapota.

### 5.1 Monitor (figyelő) üzemmód

A szoftverben, a Monitor üzemmódban a PLC eszközök pillanatnyi állapota figyelhető. Természetesen, ahhoz, hogy ez az üzemmód használható legyen, először be kell kapcsolni a PLC-t és csatlakoztatni kell a programozó készülékhez.



Nyissa meg PLC-ben tárolt programhoz tartozó projektet és a program megjelenítéséhez és szerkesztéséhez kattintson rá kétszer a programfájlra (MAIN a bal oldalon látható ábrán).

Ha a PLC-ben tárolt program különbözik a PC-n tárolt program verziójától, akkor a PLC-ben lévő program áttölthető a programozó készülékbe.

Ehhez rá kell kattintani az eszköztárban található választani a *Read from PLC* parancsopciót.



eszközre vagy az Online menüből ki kell

Ezt követően megjelenik a program Read (olvasó) vagy Write (író) üzemmódban.



A Monitor üzemmód bekapcsolásához kattintson rá az eszköztárban található érintkezői, amelyek esetében a vonatkozó feltétel teljesítve van, az ábrán látható módon jelennek meg:



Ezen kívül, Monitor üzemmódban látható még a PLC pillanatnyi állapota is:



### 5.1.1 Monitor üzemmód (írás)

Az előző fejezetben bemutatott passzív Monitor üzemmód az eszközök állapotának és a program végrehajtásának figyelésére szolgál. Létezik azonban egy aktív üzemmód is (*Monitor (write)*, amely olyankor használható, ha a monitorozás közben kíván módosítani a programon.

Az üzemmód bekapcsolásához kattintson rá az eszköztárban található eszközre. A következő párbeszédablak jelenik meg:

Monitor (write) mode	Ha azt szeretné, hogy a program akkor
Executes processing in the mode shown below when changed Change to Write during RUN setting (After converting, writes to PLC in RUN mode) (When editing in another window, confirm the setting for option 'Write during RUN') Compare PLC and GX Developer editing target programs OK	is módosítható legyen, amikor a PLC RUN üzemmódban van, akkor jelölje ki az első tételt.

A program és az eszközök állapotának megjelenítése nem különbözik az előző fejezetben bemutatott passzív monitor üzemmódnál leírtaktól. A változtatások vagy javítások végzésekor illetve a program bővítésekor ugyanúgy kell eljárni, mint az offline módban történő szokványos programszerkesztés esetében (lásd a 2.3. fejezetet).



Miután az **OK** gomb megnyomásával nyugtázott egy módosítást, az állapotok megjelennek, de a változások beiktatása még nem történik meg (ezt jelzi a szürke háttér).

0	0-S1 X000	1-S1 X003	1-S0 X002	1-S2 X004	0-52 X001	1-M1 [¥010	)
	Main switch ON	Pump ON 1-M1	Pump OFF	Level reached	Fuse trapped	Pump	
		Y010 Pump					



Az F4 gomb megnyomása után elvégzett átalakítás után, a következő figyelmeztető üzenet jelenik meg:



A módosítások végrehajtásához és beírásához rá kell kattintani a **Yes** gombra. A program lefordítása és frissítése után a szoftver a monitor üzemmódban fogja folytatni a működését.



### 5.2 Eszköztesztelő funkció

A programozó készülék segítségével (ebben az esetben a számítógéppel), a program tesztelése közben az eszközök értékei közvetlenül is megváltoztathatók. Abban az esetben például, ha egy folyamat beindításához egy bizonyos kapcsolóról érkező bemeneti jelre van szükség, akkor a bemeneti érték a PC segítségével módosítható és a program végrehajtásának figyelése folytatható.



#### FIGYELEM:

Ez a funkció használatakor legyen különösen óvatos! Ha az eszközállapotok megváltoztatását nem a program végzi, akkor az a kezelőszemélyzet és a berendezések számára veszélyes helyzetet idézhet elő!

A kimeneti utasításokkal, például kimenetekkel vezérelt eszközök esetében a program által történő végrehajtás elsőbbséget élvez. Az eszköztesztelő funkció, a teszt idejére ezeknek az eszközöknek az állapotát csupán egy nagyon rövid időtartamra változtatja meg, majd azt követően azok visszaállnak a program által meghatározott állapotukba.



Az eszköztesztelő párbeszédablak megjelenítéséhez az eszköztárban kattintson rá az





### 5.3 Beérkező adatok figyelése

Az Entry Data Monitor funkció segítségével a különböző programrészek egy időben feldolgozásra kerülő adatai figyelhetők meg. A figyelni szándékozott eszközökről külön lista készíthető.

A funkció elindításához kattintson rá az eszköztárban található elindításához kattintson rá az eszköztárban található eszközre vagy az **Online** menüben válassza ki az **Entry data monitor** parancsopciót.

Device	ON/OFF/Current	Setting value	Connect	Catl	Device comment	Local label
10			0			Hetelence program
100	0					MAIN <u>x</u>
003			0		Pump ON	ALCONTRACT
010			1		Pump	
				_		Stop monitor
						Register device
				-		Delete the devic
						Delete all device
						Device test
						Doos

Mielőtt megkezdhetné az eszközök állapotainak figyelését, először hozzá kell adni a megfelelő eszközöket az Entry Data Monitor ablakban található listához. Ehhez kétszer rá kell kattintani a listában található egyik üres sorra, vagy másik megoldásként, egy kattintással ki kell jelölni az egyik üres sort majd meg kell nyomni a **Register Devices** gombot.

Display format Value DEC	
Display	Register
16bit integer 💌	Cancel

Ennek eredményeként megjelenik a Register Device párbeszédablak. Ezen a helyen ki kell választani a figyelni kívánt eszközt és (ha szóalapú eszközről van szó) a megjelenítés formátumát. Ezt követően, ahhoz, hogy az eszköz a listába kerüljön rá kell kattintani a **Register** gombra.

Miután megtörtént a figyelni szándékozott eszközök hozzáadása a listához, a monitorozást a **Start Monitor** gombbal kell elindítani.

Az Entry Data Monitor párbeszédablakban a fennmaradó gombok a listában található eszközök vagy az összes eszköz törlésére szolgálnak illetve az eszközök tesztelése végezhető velük (lásd az előző 5.2. fejezetet). Ez a tesztfolyamat elindítható közvetlenül a listában található eszközre történő dupla kattintással is.

### 5.4 Eszközök kötegelt figyelése

A Device Batch Monitor funkció segítségével egy tartományban található egymást követő eszközcsoportok működése figyelhető.

A tesztfunkció elindításához kattintson rá az eszköztárban található szközre vagy az **Online** menüben válassza ki a **Device batch** ... parancsopciót.

Device: D0	_			1																	
Monitor format:	(•	Bi	it &	Wo	d	I	)isp	lay:	e	16	Sbit	inte	ger			į	/alue:	⊙ DE	С		T/C set value
	C	Bi	E.						C	32	hit	inte	ner					C HE	x		Hererence program
			-377	a.									.goi					-			MAIN
	Q	W	ford	t					0	Re	eal	nun	nber								Shart monitor
									C	AS	SCI	l ch	arac	ter							a start morner
Denter	1.7	-		~	1.0			0		-			- 1.4							1-1	Stop monitor
Device	+2	0	0	0	15	A O	9	0	1	0	1	4	Ťs	0	1	0			186		
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0			24		0.0.1
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	-		0		Uption setup
D3	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	-	. 0	1	1		2	555		
D4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	. 1	1	1			47	7	Douise test
DS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	. 1	1	1			255	5	Device lest
D6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G	0	0	0			0		
D7	0	٥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	)	Close
D8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	)	
D9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	)	
D10	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	. 0	1	0		2	2842		
D11	0	٥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	٥	0	0 0	0	0			0	1	
D12	0	٥	0	0	0	0	0	0	0	0	٥	0	0	0	0	0	1		0	2	
D13	0	٥	0	0	0	0	٥	0	0	0	0	٥	0	0 0	0	0			٥	1	
D14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0			0	)	
D15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	٥	(	0	0	0			0	)	
D16	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1		4	1567		
D17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0			0	•	

A **Device** mezőben meg kell adni a figyelni szándékozott tartomány első eszközének nevét, majd ezt követően rá kell kattintani a **Start Monitor** gombra vagy le kell ütni az ENTER billentyűt. Ezek után a GX Developer meg fogja jeleníteni a kiválasztott formátumban a kijelölt eszközt és a soron következőket is úgy, hogy a pillanatnyi értékeik lesznek láthatók.

A megjelenítés formátuma tetszés szerint kiválasztható. A párbeszédablakban található közvetlenül rendelkezésre álló választási lehetőségeken kívül, további beállítási lehetőségek az **Option Setup** gombra kattintva hívhatók elő.

Az eszközöket megjelenítő "ablak" eltolásával lefedhető a csatlakoztatott PLC által támogatott teljes eszköztartomány.

Ha az eszközértékek módosítása után beállított értékeket kíván megadni, akkor rá kell kattintania a **Device Test** gombra (lásd az előző 5.2. fejezetet).



### 5.5 PLC Diagnosztika

A PLC pillanatnyilag aktív állapotának leellenőrzéséhez és a hibaüzenetek megtekintéséhez a *Diagnostics* menüből ki kell választani a *PLC diagnostics* parancsopciót.

#### Diagnostics

PLC diagnostics ... MELSECNET(II)/10/H diagnostics ... Ethernet diagnostics... CC-Link / CC-Link/LT diagnostics ... System monitor ... Online module change ...



### 6 További funkciók

### 6.1 Kereszthivatkozási lista

A kereszthivatkozási lista segítségével megtudható az, hogy egy eszköz hány helyen van felhasználva egy programban.

A funkció bekapcsolásához a *Find/Replace* menüből ki kell választani a *Cross reference* list parancsopciót.

Find/Replace	
Find device	Ctrl+F
Find instruction	
Find step no	
Find character string	
Find contact or coil	Alt+Ctrl+F7
Replace device	Ctrl+H
Device block replacement	
Replace instruction	
Change open/close contact	
Replace character string	
Change module start address	
Replace statement/note type	
Cross reference window display	
Cross reference list	
List of used devices	

× Cross reference list (MAIN) Target Find device Execute M50 Device program • Close Find range C MAIN • Find option None C Digit C Double word Comment Block Step Sequence step Instructi... Pos. Program name 31 -{ ]- PLS 33 -{ |-64 -{ |-MAIN MAIN + 4

A kereszthivatkozások megjelenítéséhez a **Find Device** mezőben meg kell adni az eszköz nevét, majd rá kell kattintani az **Execute** gombra.

Ezt követően a párbeszédablak alsó részén megjelenik az eszközt felhasználó utasítások listája.

A hozzátartozó programsor megjelenítéséhez a kereszthivatkozási listában kattintson rá a megfelelő sorra majd nyomja meg a *Jump* gombot.

![](_page_37_Figure_10.jpeg)

![](_page_37_Picture_11.jpeg)

### 6.2 Felhasznált eszközök listája

A funkció segítségével a pillanatnyilag aktív programban a felhasznált eszközök listája hívható elő, amely a felhasználónak segítségére lehet a szabad és programozható eszközök kiválasztásában.

Find/Replace	Convert	View	Online	Diagnostics
Find device			C	trl+F
Find instruc	tion			
Find step no	o			
Find charac	ter string .			
Find contac	t or coil		Al	t+Ctrl+F7
Replace dev	vice		C	trl +H
Device bloc	k replacem	ent		
Replace ins	truction			
Change ope	en/close co	ntact .		
Replace cha	aracter stri	ng		
Change mo	dule start a	address	s	
Replace sta	tement/no	te type	e	
Cross refer	ence windo	ow disp	lay	
Cross refer	ence list			
List of used	devices			

A funkció bekapcsolásához a *Find/Replace* menüből ki kell választani a *List of used devices…* parancsopciót.

C Target the v	vhole prog	ram						Execute
Specify the	target prog	gram MAIN	1		*			Close
C Label prog C Device pro C Function B	ram F ogram Nock C	iind device )isplay rangi	X00 e	×t	<b>.</b> 000 ∙	017)		SFC find settin
Device	-1 [-	-()-	Count	Unpaired	ľ	Co	omment	
X000	*		ļ.		Main	switch	ON	
X001	*				Fuse	trapped	i	
X002	*		j		Pump O	)F'F'		
X003	*				Pump O	IN		
X004 X005	*		A mező eszl	ben található ‹öz esetében	csillag a kimenet	zt jelzi, hog i utasításról	y a kérdése van szó.	S
zzőben található szköz esetében b X011 X012 X013	csillag az pemeneti	t jelzi, hog utasításró	y a kérdé l van szó.	eses				
X014			Į,		2			
VOIE								

A *Find Device* mezőben meg kell adni az első keresett eszköz nevét, majd rá kell kattintani az *Execute* gombra.

### 6.3 Jelszóval védett programok

A PLC-ben lévő program jelszóval védhető, amivel meggátolható az illetéktelen hozzáférés és szerkesztés.

Online	
Transfer setup	
Read from PLC	
Write to PLC	
Verify with PLC	
Write to PLC(Flash ROM)	
Delete PLC data	
Change PLC data attributes	
PLC user data	
Monitor	
Debug 🕨	
Trace	
Remote operation Alt+6	
Redundant operation	
Keyword setup	Register
Clear PLC memory	Delete
Format PLC memory	Disable
Arrange PLC memory	
Set time	

Egy jelszó meghatározására, törlésére, vagy letiltására szolgáló párbeszédablak megjelenítéséhez az **Online** menüben rá kell kattintani a **Keyword setup** parancsopcióra, majd az almenüből ki kell választani a megfelelő funkciót.

A jelszó a PLC-ben tárolódik, tehát mielőtt ez a funkció használható lenne, először csatlakoztatni kell a PLC-t a programozó készülékhez és be kell kapcsolni a vezérlőt.

A megjelenő adatbeviteli párbeszédablak a csatlakoztatott PLC típusától függően kissé különbözni fog. A jelszónak azonban mindegyik PLC esetében pontosan 8 karakterből kell állnia (nem lehet sem hosszabb sem rövidebb). Csupán a 0-9 tartományba eső számok és az A-F betűtartomány karakterei használhatók fel.

A védettség kikapcsolásához illetve a jelszó törléséhez először meg kell adni a helyes jelszót. Ezért tehát igen fontos lejegyezni valahová a jelszót, amelyet azután egy biztonságos helyen kell őrizni, mivel ha elfelejti a jelszót, akkor kizárhatja önmagát a saját programjából!

### 6.4 A PLC óra beállítása

A GX Developer segítségével beállíthatók a MELSEC FX családhoz tartozó vezérlők beépített órái is.

A PLC óráját mindig megfelelően be kell állítani, még akkor is, ha az alkalmazott programban idővel és dátummal kapcsolatos műveletek nem szerepelnek. A PLC-ben lévő diagnosztizáló funkciók például a CPU belső órája alapján határozzák meg egy hiba keletkezésének időpontját (lásd az 5.5. fejezetet).

Ahhoz, hogy az óra beállítható legyen, a vezérlőt először be kell kapcsolni és csatlakoztatni kell a programozó készülékhez.

Az Online menüből válassza ki a Set time... parancsopciót.

Online	
Transfer setup	
Read from PLC	
Write to PLC	
Verify with PLC	
Write to PLC(Flash ROM)	•
Delete PLC data	
Change PLC data attributes	
PLC user data	•
Monitor	×
Debug	•
Trace	•
Remote operation Alt	t+6
Redundant operation	
Keyword setup	►
Clear PLC memory	
Format PLC memory	
Arrange PLC memory	
Set time	

![](_page_39_Picture_14.jpeg)

Ezt követően megjelenik a *Set Time* párbeszédablak. A párbeszédablak felső mezőjében a PC és a PLC összekapcsolásának módja látható.

onnection interface			PLC module
arget PLC	Network no 0 Station n	o, Host	PLC type FX1S
ck setup		- FSpe	city execution target
	Min. Sec. Day	Γ	Group no.
05 09 20 14	18 48 Tuesday 💌	-Spe	olfy execution unit
		Bo	and no

A **Clock Setup** résznél adja meg a megfelelő mezőkben a dátumot és az időt. Ha az évszám beírásánál a beviteli mező nem elég széles, akkor az évszám utolsó kettő számjegyét kell megadni. A dátum megadását követően a nap neve azonnal automatikusan megjelenik. A kívánt műveletek elvégzése után a beállított dátum és óra a PLC-be a **Setup** gomb megnyomásával írható be.

### 6.5 A PLC típusának megváltoztatása

Egy új projekt létrehozása során, a programban meg kell határozni az FX PLC típusát és a projekt paramétereit. Ezek a beállítások egy létező program esetében is megváltoztathatók – erre például akkor lehet szükség, ha egy bizonyos programot egy másik típusú PLC-ben szeretné felhasználni.

Project	Edit	Find/Replace	View	Online	Diag
New p	project			Ctrl+N	1
Open	projec	:t		Ctrl+0	) c
Close	projec	t			
Save				Ctrl+S	5
Save	as				
Delet	e proje	ect			
Verify					
Сору					
Edit D	ata				•
Chan	ge PLC	type			

A **Project** menüből válassza ki a **Change PLC type...** parancsopciót.

Change PLC type	X
PLC series	пк
FXCPU	Cancel
PLC type	Cancer
FX2N(C)	

Ezek után, a megjelenő párbeszédablakban válassza ki az új PLC típust, majd kattintson rá az **OK** gombra.

### 7 Makrók programozása

Gyakran fordulhat elő az, különösen a nagyobb projektek esetében, hogy egy probléma megoldásakor a már egyszer alkalmazott programsorokat is fel lehet használni, csupán az eszközök cseréjére van szükség. Egy villamos motor vezérlése esetében például gyakran újra és újra ugyanazokat az utasításokat kell felhasználni. Ahhoz, hogy ezek a folytonosan ismétlődő programsor-blokkok és utasítások többször is újrahasználhatók legyenek, a GX Developerben "makró" programok is definiálhatók.

Egy makró esetében egy olyan kisebb programról van szó, amelyet a GX Developer egy olyan könyvtárban tárol, amely az összes projektből hozzáférhető. Persze egy projekten belül a programsorok másolhatók is és beilleszthetők (lásd a 2.3.4. fejezetet), a névvel illetett és kommentekkel ellátott makrók azonban hatékonyabbak és sokkal könnyben felhasználhatók.

Fontos annak a megértése, hogy makrók esetében nem alprogramokról van szó. Az alprogramok olyan szubrutinok, amelyek a főprogramon belül csupán egyszer fordulnak elő és egy ugró utasítás segítségével férhetők hozzá és futtathatók. Ezzel ellentétben, a makrók esetében egyszerűen "újrahasznosított kódról" van szó, amely beépül a főprogramba. A program lépéseinek számát nem csökkentik le, csupán a programozást teszik könnyebbé.

A következő példában egy motor vezérlésére szolgáló programban alkalmazott makrók láthatók.

#### 1. A hagyományos programkód beírása

Első lépésként, csupán be kell írni azt a funkciót, amelyet makróvá kívánunk alakítani. (Makrók természetesen létrehozhatók a már bevitt programkódok felhasználásával is.)

![](_page_41_Figure_8.jpeg)

#### 2. A makrót képező programsorok kijelölése

A programsorok kijelöléséhez az egér bal gombjával rá kell kattintani a kijelölni kívánt részben található bal felső érintkezőre. Ezt követően az egér gombjának lenyomva tartásával és az egér lefelé és jobbra húzásával ki kell jelölni a makróvá alakítandó összes utasítást.

![](_page_41_Figure_11.jpeg)

![](_page_41_Picture_12.jpeg)

#### 3. A kiválasztás elmentése makróként

A kijelölt programsorok makró formátumban történő elmentéséhez a **Project** menüben ki kell választani a **Macro** parancsopciót majd az almenüből ki kell választani a **Registration macros...** tételt.

Project		
New project	Ctrl+N	
Open project	Ctrl+O	
Close project		
Save	Ctrl+S	
Save as		
Delete project		
Verify		
Сору		
Edit Data	×	
Change PLC type		
Import file	+	
Export file	•	
Macro	•	Registration macros
Function Block	۱.	Macro utilize
Printer setup		Delete macros
Print	Ctrl+P	Macro reference path

Ennek hatására megjelenik egy párbeszédablak, amelyben a kijelölt programkódban található eszközökhöz rendelhetők hozzá általános változók (VD0, VD1 stb.) azért, hogy a makrónak a programkódba történő beillesztése során az eltérő változónevek ne okozzanak problémát.

Ebben a példában az M8013 speciális relé egy villogó jel szerepét tölti be. Ez a relé a makró alkalmazásakor minden esetben módosítás nélkül felhasználható és ezért általános változó hozzárendelésére nincs szükség. A kódban található összes többi eszközhöz változókat kell hozzárendelni.

Egy eszköz kijelöléséhez és egy legördülő lista megjelentetéséhez rá kell kattintani az eszközbeviteli mező mellett látható 6 szimbólumra. Ajánlatos továbbá mindegyik eszköz mellé megjegyzést írni mivel ezzel a makró felhasználásakor annak megértése is sokkal könnyebbé válik.

	r	(	Linconto
	Device	Comment 📩	Close
VDO	×0 •	Momentary contact: Motor OFF	
VD1	X1 👻	Momentary contact: Motor ON	
VD2	Y0 👻	Motor relay	Az itt látható megiegyzések esetébe
VD3	MO 👻	Interlock to switch motor OFF	nem az eszközökre vonatkozó
VD4	M1 👻	Motor fault	megjegyzésekről van szó.
ption-			
Iption I Sa facro i	ave with device comments 🔽	Save with statements	Macro name Data_in Output

A **Drive/path** mezőben meg kell adni annak a könyvtárnak az útvonalát, amelyben tárolni kívánja a makrót. Ezek után a **Macro name** mezőben nevet kell adni a makrónak majd az elmentéséhez rá kell kattintani az **Execute** gombra.

#### 4. A makró beillesztése a programba

A makró beillesztéséhez első lépésként pozícionálni kell a kurzort arra a helyre a programban, ahová be szeretné illeszteni a makrót. Ezek után a **Project** menüből ki kell választani a **Macro > Macro utilize** parancsopciót. Ennek hatására megjelenik egy párbeszédablak, amelyben kiválasztható az előző lépésben elmentett útvonalon található makró.

Drive/path	D:\PLC programs		Browse	Execute	
Macro nam	e Title			Close	
ilize macro		,			
	Device	Comment	*	Data in	
VD0				Drive1	
VD1				Output 🔨	
VD2					Ezek a makrók
VD3					kiválasztott
VD4			Ŧ		könyvtárban
First I/O nu	mber U 0	(Don't set the last digit)			tárolódnak.
	nore information) tupe tube	n utiliza maoro			

A változók és a hozzájuk rendelt megjegyzések megjelenítéséhez rá kell kattintani kétszer a listában található makró nevére.

Macro name Drive/path D:\PLC programs		grams		Browse	Execute
Macro nam	e Drive1	Drive1 Title Drive (1 Direction)			Close
tilize macro	20	÷			
1	Device		Comment	4	Macro name
VD0			Momentary contact: Motor OFF		Data_in Drive1
VD1			Momentary contact: Motor ON		Output
VD2			Motor relay		
VD3			Interlock to switch motor OFF		
VD4			Motor fault		

Ezek után meg kell adni az új programblokkban felhasználni kívánt eszközök azonosítóit, amelyeket azután a makró megfelelő módon be fog illeszteni.

Drive/path D:\PLC programs Macro name Drive1 Title		grams	Browse		L	Encource	
		Drive1	Title	Title Drive (1 Direction)			Close
lize m	acro						
		Device	j.	Comment		•	Macro name
VDO	X2			Momentary contact: Motor OFF			Data_in Drive1
VD1	X3		1	Momentary contact: Motor ON			Output
VD2	Y2			Motor relay			
VD3	M10			Interlock to switch motor OFF			
VD4	M11			Motor fault		•	
First I/	0 numb	er U 0		(Don't set the last digit)			
Jomo	nt (Mac	ro information	) tupa what	utilize macro		_	

![](_page_43_Picture_8.jpeg)

Utolsó lépésként, rá kell kattintani az *Execute* gombra, hogy az új eszközöket tartalmazó makró beillesztődjék a programba:

![](_page_44_Figure_2.jpeg)

A *Macro Utilize* párbeszédablak alsó rovatában határozhatja meg azt, hogy be szeretné-e illeszteni a programsorok címeivel (megjegyzéseivel) kapcsolatos információkat.

- Statement (Macro information) tune when utilize macro					
C Embedded statement	<ul> <li>Separate statement</li> </ul>	O Not insert			

A **Separate statement** tétel kiválasztásával, az információ a kóddal együtt, az ábrán látható kiegészítő megjegyzések formájában fog bekerülni a programba:

![](_page_44_Figure_6.jpeg)

![](_page_45_Picture_0.jpeg)

٦

HEADQUARTERS	
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. German Branch Gothaer Straße 8 <b>D-40880 Ratingen</b> Phone: +49 (0)2102 / 486-0 Fax: +49 (0)2102 / 486-1120	EUROPE
MITSUBISH ELECTRIC EUROPE B.V. <b>CZECI</b> Czech Branch Radlicka 714/113 a <b>CZ-158 00 Praha 5</b> Phone: +420 (0)251 551 470 Fax: +420-(0)251-551-471	I REPUBLIC
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. French Branch 25, Boulevard des Bouvets <b>F-92741 Nanterre Cedex</b> Phone: +33 (0)1 / 55 68 55 68 Fax: +33 (0)1 / 55 68 57 57	FRANCE
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Irish Branch Westgate Business Park, Ballymount IRL-Dublin 24 Phone: +353 (0)1 4198800 Fax: +353 (0)1 4198890	IRELAND
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Italian Branch Viale Colleoni 7 <b>I-20041 Agrate Brianza (MI)</b> Phone: +39 039 / 60 53 1 Fax: +39 039 / 60 53 312	ITALY
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. Spanish Branch Carretera de Rubí 76-80 <b>E-08190 Sant Cugat del Vallés (Barc</b> Phone: 902 131121 // +34 935653131 Exy: ±34 935801570	SPAIN elona)
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. UK Branch Travellers Lane <b>UK-Hatfield, Herts. AL10 8XB</b> Phone: +44 (0)1707 / 27 61 00 Eve: 144 (0)1707 / 27 60 65	UK
rax. +++ (0) 1/07 / 2/ 00 95 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Office Tower "Z" 14 F 8-12,1 chome, Harumi Chuo-Ku <b>Tokyo 104-6212</b> Phone: +81 3 622 160 60 Fax: +81 3 622 160 75	JAPAN
MITS UBS 022 100 F3 MITS UBISHI ELECTRIC AUTOMATION, Inc. 500 Corporate Woods Parkway <b>Vernon Hills, IL 60061</b> Phone: +1 847 478 21 00 Fax: +1 847 478 22 53	USA

GEVA	AUSTRIA
Wiener Straße 89	
Phone: +43 (0)2252 / 85 55 20	
Fax: +43 (0)2252 / 488 60	
TEHNIKON	BELARUS
Oktyabrskaya 16/5, Off. 703-711	
BY-220030 MINSK Phone: +375 (0)17 / 210 46 26	
Fax: +375 (0)17 / 210 46 26	
Koning & Hartman b.v.	BELGIUM
Woluwelaan 31	
BE-1800 Vilvoorde Phone: +32 (0)2 / 257 02 40	
Fax: +32 (0)2 / 257 02 49	
INEA BH D.O.O. BOSNIA A	ND HERZEGOVINA
Aleja Lipa 56	
BA-71000 Sarajevo	
Fax: +387 (0)33/ 524 539	
AKHNATON	BULGARIA
4 Andrej Ljapchev Blvd. Pb 21	
BG-1756 Sofia Phone: ±350 (0)2 / 817 6004	
Fax: +359 (0)2 / 97 44 06 1	
INFA CR d o o	CROATIA
Losinjska 4 a	
HR-10000 Zagreb	02/02
Phone: $+385(0)1/36940-01/$ Fax: $+385(0)1/36940-03$	-02/ -03
	CZECH REPUBLIC
Technologická 374/6	CELCH NEI ODEIC
CZ-708 00 Ostrava Pustkovec	
Phone: $+420595691150$ Eav: $\pm 420595691190$	
R-TECH a c	
U Borové 69	CZECH KEP UDLIC
CZ-58001 Havlíčkův Brod	
Phone: +420 (0)569 777 777	
rdx. +420 (0)309-777 776	
Deiler Flastropics A/C	DENMADI
Beijer Electronics A/S Lykkegardsvei 17, 1,	DENMARK
Beijer Electronics A/S Lykkegardsvej 17, 1. <b>DK-4000 Roskilde</b>	DENMARK
Beijer Electronics A/S Lykkegardsvej 17, 1. <b>DK-4000 Roskilde</b> Phone: +45 (0)46/75 76 66	DENMARK
Beijer Electronics A/S Lykkegardsvej 17, 1. <b>DK-4000 Roskilde</b> Phone: +45 (0)46/75 76 66 Fax: +45 (0)46 / 75 56 26	DENMARK
Beijer Electronics A/S Lykkegardsvej 17, 1. <b>DK-4000 Roskilde</b> Phone: +45 (0)46/75 76 66 Fax: +45 (0)46 / 75 56 26 Beijer Electronics Eesti OÜ Pärnu mn 160i	DENMARK
Beijer Electronics A/S Lykkegardsvej 17, 1. <b>DK-4000 Roskilde</b> Phone: +45 (0)46/75 76 66 Fax: +45 (0)46 / 75 56 26 Beijer Electronics Eesti OÜ Pärnu mnt.160i <b>EE-11317 Tallinn</b>	DENMARK
Beijer Electronics A/S Lykkegardsvej 17, 1. <b>DK-4000 Roskilde</b> Phone: +45 (0)46/75 76 66 Fax: +45 (0)46/75 76 66 Beijer Electronics Eesti OÜ Pärnu mnt.160i <b>EE-11317 Tallinn</b> Phone: +372 (0)6/51 81 40	DENMARK
Beijer Electronics A/S Lykkegardsvej 17, 1. <b>DK-4000 Roskilde</b> Phone: +45 (0)46/75 76 66 Fax: +45 (0)46/75 76 66 Beijer Electronics Eesti OÜ Pärnu mnt. 160i <b>EE-11317 Tallinn</b> Phone: +372 (0)6 / 51 81 40 Fax: +372 (0)6 / 51 81 49	DENMARK
Beijer Electronics A/S Lykkegardsvej 17, 1. <b>DK-4000 Roskilde</b> Phone: +45 (0)46/75 76 66 Fax: +45 (0)46/75 76 62 Beijer Electronics Eesti OÜ Pärnu mnt. 160i <b>EE-11317 Tallinn</b> Phone: +372 (0)6 / 51 81 40 Fax: +372 (0)6 / 51 81 49 Beijer Electronics OY Laakonkatu 2	DENMARK ESTONIA FINLAND
Beijer Electronics A/S Lykkegardsvej 17, 1. <b>DK-4000 Roskilde</b> Phone: +45 (0)46/75 76 66 Fax: +45 (0)46/75 76 62 Beijer Electronics Eesti OÜ Pärnu mnt.160i <b>EE-11317 Tallinn</b> Phone: +372 (0)6 / 51 81 40 Fax: +372 (0)6 / 51 81 49 Beijer Electronics OY Jaakonkatu 2 <b>FIN-01620 Vantaa</b>	DENMARK ESTONIA FINLAND
Beijer Electronics A/S Lykkegardsvej 17, 1. <b>DK-4000 Roskilde</b> Phone: +45 (0)46/75 76 66 Fax: +45 (0)46/75 76 66 Beijer Electronics Eesti OÜ Pärnu mnt.160i <b>EE-11317 Tallinn</b> Phone: +372 (0)6/51 81 40 Fax: +372 (0)6/51 81 49 Beijer Electronics OY Jaakonkatu 2 <b>FIN-01620 Vantaa</b> Phone: +338 (0)207 / 463 500	DENMARK ESTONIA FINLAND
Beijer Electronics A/S Lykkegardsvej 17, 1. <b>DK-4000 Roskilde</b> Phone: +45 (0)46/757666 Fax: +45 (0)46/757666 Beijer Electronics Eesti OÜ Pärnu mnt. 160i <b>EE-11317 Tallinn</b> Phone: +372 (0)6/518140 Fax: +372 (0)6/518149 Beijer Electronics OY Jaakonkatu 2 <b>FIN-01620 Vantaa</b> Phone: +358 (0)207/463 500 Fax: +358 (0)207/463 501	DENMARK ESTONIA FINLAND
Beijer Electronics A/S Lykkegardsvej 17, 1. <b>DK-4000 Roskilde</b> Phone: +45 (0)46/7576666 Fax: +45 (0)46/7576666 Beijer Electronics Eesti OÜ Pärnu mnt. 160i <b>EE-11317 Tallinn</b> Phone: +372 (0)6/518140 Fax: +372 (0)6/518149 Beijer Electronics OY Jaakonkatu 2 FIN-01620 Vantaa Phone: +358 (0)207/463500 Fax: +358 (0)207/463501 UTECO A.B.E.E. 5 Mavrogenous Str	DENMARK ESTONIA FINLAND GREECE
Beijer Electronics A/S Lykkegardsvej 17, 1. <b>DK-4000 Roskilde</b> Phone: +45 (0)46/75 76 66 Fax: +45 (0)46/75 76 66 Beijer Electronics Eesti OÜ Pärnu mnt. 160i <b>EE-11317 Tallinn</b> Phone: +372 (0)6/51 81 40 Fax: +372 (0)6/51 81 49 Beijer Electronics OY Jaakonkatu 2 <b>FIN-01620 Vantaa</b> Phone: +358 (0)207 / 463 500 Fax: +358 (0)207 / 463 501 UTECO A.B.E.E. 5, Mavrogenous Str. <b>GR-18542 Piraeus</b>	DENMARK ESTONIA FINLAND GREECE
Beijer Electronics A/S Lykkegardsvej 17, 1. <b>DK-4000 Roskilde</b> Phone: +45 (0)46/75 76 66 Fax: +45 (0)46/75 76 66 Beijer Electronics Eesti OÜ Pärnu mnt. 160i <b>EE-11317 Tallinn</b> Phone: +372 (0)6/51 81 40 Fax: +372 (0)6/51 81 49 Beijer Electronics OY Jaakonkatu 2 <b>FIN-01620 Vantaa</b> Phone: +358 (0)207 / 463 500 Fax: +358 (0)207 / 463 501 UTECO A.B.E.E. 5, Mavrogenous Str. <b>GR-18542 Piraeus</b> Phone: +30 211 / 1206 900	DENMARK ESTONIA FINLAND GREECE
Beijer Electronics A/S Lykkegardsvej 17, 1. <b>DK-4000 Roskilde</b> Phone: +45 (0)46/757666 Fax: +45 (0)46/757666 Beijer Electronics Eesti OÜ Pärnu mnt. 160i <b>EE-11317 Tallinn</b> Phone: +372 (0)6/518140 Fax: +372 (0)6/518149 Beijer Electronics OY Jaakonkatu 2 <b>FIN-01620 Vantaa</b> Phone: +358 (0)207/463500 Fax: +358 (0)207/463501 UTECO A.B.E.E. 5, Mavrogenous Str. <b>GR-18542 Piraeus</b> Phone: +30 211/1206900 Fax: +30 211/1206999	DENMARK ESTONIA FINLAND GREECE
Beijer Electronics A/S Lykkegardsvej 17, 1. <b>DK-4000 Roskilde</b> Phone: +45 (0)46/75 76 66 Fax: +45 (0)46/75 76 66 Beijer Electronics Eesti OÜ Pärnu mnt. 160i <b>EE-11317 Tallinn</b> Phone: +372 (0)6/51 81 40 Fax: +372 (0)6/51 81 49 Beijer Electronics OY Jaakonkatu 2 <b>FIN-01620 Vantaa</b> Phone: +358 (0)207 / 463 500 Fax: +358 (0)207 / 463 501 UTECO A.B.E.E. 5, Mavrogenous Str. <b>GR-18542 Piraeus</b> Phone: +30 211 / 1206 900 Fax: +30 211 / 1206 999 MELTRADE Ltd.	DENMARK ESTONIA FINLAND GREECE HUNGARY
Beijer Electronics A/S Lykkegardsvej 17, 1. <b>DK-4000 Roskilde</b> Phone: +45 (0)46/75 76 66 Fax: +45 (0)46/75 76 66 Beijer Electronics Eesti OÜ Pärnu mnt. 160i <b>EE-11317 Tallinn</b> Phone: +372 (0)6/51 81 40 Fax: +372 (0)6/51 81 49 Beijer Electronics OY Jaakonkatu 2 <b>FIN-01620 Vantaa</b> Phone: +358 (0)207 / 463 500 Fax: +358 (0)207 / 463 501 UTECO A.B.E.E. 5, Mavrogenous Str. <b>GR-18542 Piraeus</b> Phone: +30 211 / 1206 900 Fax: +30 211 / 1206 909 MELTRADE Ltd. Fertő utca 14. <b>HU-1107 Budapest</b>	DENMARK ESTONIA FINLAND GREECE HUNGARY
Beijer Electronics A/S Lykkegardsvej 17, 1. <b>DK-4000 Roskilde</b> Phone: +45 (0)46/75 76 66 Fax: +45 (0)46/75 76 66 Beijer Electronics Eesti OÜ Pärnu mnt. 160i <b>EE-11317 Tallinn</b> Phone: +372 (0)6/51 81 40 Fax: +372 (0)6/51 81 40 Fax: +372 (0)6/51 81 49 Beijer Electronics OY Jaakonkatu 2 <b>FIN-01620 Vantaa</b> Phone: +358 (0)207 / 463 500 Fax: +358 (0)207 / 463 501 UTECO A.B.E.E. 5, Mavrogenous Str. <b>GR-18542 Piraeus</b> Phone: +30 211 / 1206 900 Fax: +30 211 / 1206 909 MELTRADE Ltd. Fertő utca 14. <b>HU-1107 Budapest</b> Phone: +36 (0)1 / 431-9726	DENMARK ESTONIA FINLAND GREECE HUNGARY
Beijer Electronics A/S Lykkegardsvej 17, 1. <b>DK-4000 Roskilde</b> Phone: +45 (0)46/757666 Fax: +45 (0)46/757666 Beijer Electronics Eesti OÜ Pärnu mnt.160i <b>EE-11317 Tallinn</b> Phone: +372 (0)6/518140 Fax: +372 (0)6/518149 Beijer Electronics OY Jaakonkatu 2 <b>FIN-01620 Vantaa</b> Phone: +358 (0)207/463500 Fax: +358 (0)207/463501 UTECO A.B.E.E. 5, Mavrogenous Str. <b>GR-18542 Piraeus</b> Phone: +30 211/1206900 Fax: +30 211/1206999 MELTRADE Ltd. Fertő utca 14. <b>HU-1107 Budapest</b> Phone: +36 (0)1/431-9726 Fax: +36 (0)1/431-9727	DENMARK ESTONIA FINLAND GREECE HUNGARY
Beijer Electronics A/S Lykkegardsvej 17, 1. <b>DK-4000 Roskilde</b> Phone: +45 (0)46/757666 Fax: +45 (0)46/757666 Beijer Electronics Eesti OÜ Pärnu mnt.160i <b>EE-11317 Tallinn</b> Phone: +372 (0)6/518140 Fax: +372 (0)6/518149 Beijer Electronics OY Jaakonkatu 2 <b>FIN-01620 Vantaa</b> Phone: +358 (0)207/463500 Fax: +358 (0)207/463501 UTECO A.B.E.E. 5, Mavrogenous Str. <b>GR-18542 Piraeus</b> Phone: +30 211/1206900 Fax: +30 211/1206999 MELTRADE Ltd. Fertő utca 14. <b>HU-1107 Budapest</b> Phone: +36 (0)1/431-9727 Beijer Electronics SIA	DENMARK ESTONIA FINLAND GREECE HUNGARY LATVIA
Beijer Electronics A/S Lykkegardsvej 17, 1. <b>DK-4000 Roskilde</b> Phone: +45 (0)46/757666 Fax: +45 (0)46/757666 Beijer Electronics Eesti OÜ Pärnu mnt.160i <b>EE-11317 Tallinn</b> Phone: +372 (0)6/518140 Fax: +372 (0)6/518149 Beijer Electronics OY Jaakonkatu 2 <b>FIN-01620 Vantaa</b> Phone: +358 (0)207/463500 Fax: +358 (0)207/463501 UTECO A.B.E.E. 5, Mavrogenous Str. <b>GR-18542 Piraeus</b> Phone: +30 211/1206900 Fax: +30 211/1206999 MELTRADE Ltd. Fertő utca 14. <b>HU-1107 Budapest</b> Phone: +36 (0)1/431-9727 Beijer Electronics SIA Vestienas iela 2 <b>UV-1035 Bina</b>	DENMARK ESTONIA FINLAND GREECE HUNGARY LATVIA
Beijer Electronics A/S Lykkegardsvej 17, 1. <b>DK-4000 Roskilde</b> Phone: +45 (0)46/75 76 66 Fax: +45 (0)46/75 76 66 Fax: +45 (0)46/75 76 66 Beijer Electronics Eesti OÜ Pärnu mnt.160i <b>EE-11317 Tallinn</b> Phone: +372 (0)6/51 81 40 Fax: +372 (0)6/51 81 40 Fax: +372 (0)6/51 81 49 Beijer Electronics OY Jaakonkatu 2 <b>FIN-01620 Vantaa</b> Phone: +358 (0)207 / 463 500 Fax: +36 (0)1 / 400 Fax Phone: +30 211 / 1206 909 MELTRADE Ltd. Fertő utca 14. <b>HU-1107 Budapest</b> Phone: +36 (0)1 / 431-9727 Beijer Electronics SIA Vestienas iela 2 <b>LV-1035 Riga</b> Phone: +371 (0)784 / 2280	DENMARK ESTONIA FINLAND GREECE HUNGARY LATVIA
Beijer Electronics A/S Lykkegardsvej 17, 1. <b>DK-4000 Roskilde</b> Phone: +45 (0)46/75 76 66 Fax: +45 (0)46/75 76 66 Fax: +45 (0)46/75 76 66 Beijer Electronics Eesti OÜ Pärnu mnt.160i <b>EE-11317 Tallinn</b> Phone: +372 (0)6/51 81 40 Fax: +372 (0)6/51 81 40 Fax: +372 (0)6/51 81 49 Beijer Electronics OY Jaakonkatu 2 <b>FIN-01620 Vantaa</b> Phone: +358 (0)207 / 463 500 Fax: +36 (0)1 / 431-9727 Beijer Electronics SIA Vestienas iela 2 <b>LV-1035 Riga</b> Phone: +371 (0)784 / 2280 Fax: +371 (0)784 / 2280	DENMARK ESTONIA FINLAND GREECE HUNGARY LATVIA
Beijer Electronics A/S Lykkegardsvej 17, 1. <b>DK-4000 Roskilde</b> Phone: +45 (0)46/75 76 66 Fax: +45 (0)46/75 76 76 Fax: +372 (0)6/51 81 40 Fax: +376 (0)7/463 500 Fax: +36 (0)1/463 500 Fax: +36 (0)1/431-9727 Beijer Electronics SIA Vestienas iela 2 LV-1035 Riga Phone: +371 (0)784/2280 Fax: +371 (0)784/2281 Beijer Electronics UAB	DENMARK ESTONIA FINLAND GREECE HUNGARY LATVIA
Beijer Electronics A/S Lykkegardsvej 17, 1. <b>DK-4000 Roskilde</b> Phone: +45 (0)46/75 76 66 Fax: +45 (0)46/75 76 76 Fax: +372 (0)6/51 81 40 Fax: +376 (0)7/463 500 Fax: +358 (0)207 / 463 500 Fax: +36 (0)7 / 463 500 Fax: +30 211 / 1206 909 MELTRADE Ltd. Fertő utca 14. HU-1107 Budapest Phone: +36 (0)1 / 431-9727 Beijer Electronics SIA Vestienas iela 2 LV-1035 Riga Phone: +371 (0)784 / 2280 Fax: +371 (0)784 / 2281 Beijer Electronics UAB Savanoriu Pr. 187 LT 02200 Kilsur-	DENMARK ESTONIA FINLAND GREECE HUNGARY LATVIA
Beijer Electronics A/S Lykkegardsvej 17, 1. <b>DK-4000 Roskilde</b> Phone: +45 (0)46/75 76 66 Fax: +45 (0)46/75 76 76 Paru mnt.160 <b>EE-11317 Tallinn</b> Phone: +372 (0)6/51 81 40 Fax: +378 (0)207 / 463 500 Fax: +358 (0)207 / 463 500 Fax: +36 (0)1 / 431 90 Fax: +30 211 / 1206 909 MELTRADE Ltd. Fertő utca 14. <b>HU-1107 Budapest</b> Phone: +37 (0)784 / 2280 Fax: +371 (0)784 / 2280 Fax: +371 (0)784 / 2281 Beijer Electronics UAB Savanoriu Pr. 187 <b>LT-02300 Vilnius</b> Phone: +370 (0)5 / 232 3101	DENMARK ESTONIA FINLAND GREECE HUNGARY LATVIA

EUROPEAN REPRESEN	ITATIVES
NTEHSIS srl bld. Traian 23/1 <b>MD-2060 Kishinev</b> Phone: +373 (0)22 / 66 4242 Fax: +373 (0)22 / 66 4280	MOLDOVA
Koning & Hartman b.v. Haarlerbergweg 21-23 <b>NL-1101 CH Amsterdam</b> Phone: +31 (0)20 / 587 76 00 Fax: +31 (0)20 / 587 76 05	NETHERLANDS
Beijer Electronics AS Postboks 487 <b>NO-3002 Drammen</b> Phone: +47 (0)32 / 24 30 00 Fax: +47 (0)32 / 84 85 77	NORWAY
MPL Technology Sp. z o.o. UI. Krakowska 50 <b>PL-32-083 Balice</b> Phone: +48 (0)12 / 630 47 00 Fax: +48 (0)12 / 630 47 01	POLAND
Sirius Trading & Services srl Aleea Lacul Morii Nr. 3 <b>R0-060841 Bucuresti, Sector 6</b> Phone: +40 (0)21 / 430 40 06 Fax: +40 (0)21 / 430 40 02	ROMANIA
Craft Con. & Engineering d.o.o. Bulevar Svetog Cara Konstantina 80 <b>SER-18106 Nis</b> Phone: +381 (0)18 / 292-24-4/5 Fax: +381 (0)18 / 292-24-4/5	SERBIA 1-86
INEA SR d.o.o. Izletnicka 10 <b>SER-113000 Smederevo</b> Phone: +381 (0)26 / 617 163 Fax: +381 (0)26 / 617 163	SERBIA
AutoCont Control, s.r.o. Radlinského 47 <b>SK-02601 Dolny Kubin</b> Phone: +421 (0)43 / 5868210 Fax: +421 (0)43 / 5868210	SLOVAKIA
CS MTrade Slovensko, s.r.o. Vajanskeho 58 <b>SK-92101 Piestany</b> Phone: +421 (0)33 / 7742 760 Fax: +421 (0)33 / 7735 144	SLOVAKIA
INEA d.o.o. Stegne 11 SI-1000 Ljubljana Phone: +386 (0)1 / 513 8100 Fax: +386 (0)1 / 513 8170	SLOVENIA
Beijer Electronics Automation AB Box 426 <b>SE-20124 Malmö</b> Phone: +46 (0)40 / 35 86 00 Fax: +46 (0)40 / 35 86 02	SWEDEN
Econotec AG Hinterdorfstr. 12 <b>CH-8309 Nürensdorf</b> Phone: +41 (0)44 / 838 48 11 Fax: +41 (0)44 / 838 48 12	SWITZERLAND
GTS Darulaceze Cad. No. 43 KAT. 2 <b>TR-34384 Okmeydanı-Istanbul</b> Phone: +90 (0)212 / 320 1640 Fax: +90 (0)212 / 320 1649	TURKEY
CSC Automation Ltd. 15, M. Raskova St., Fl. 10, Office 10' <b>UA-02002 Kiev</b> Phone: +380 (0)44 / 494 33 55 Fax: +380 (0)44 / 494-33-66	UKRAINE 10

EURASIAN REPRESENTATIVES		
Kazpromautomatics Ltd. Mustafina Str. 7/2 <b>KAZ-470046 Karaganda</b> Phone: +7 7212 / 50 11 50 Fax: +7 7212 / 50 11 50	KAZAKHSTAN	
CONSYS Promyshlennaya st. 42 <b>RU-198099 St. Petersburg</b> Phone: +7 812 / 325 36 53 Fax: +7 812 / 325 36 53	RUSSIA	
ELECTROTECHNICAL SYSTEMS Derbenevskaya st. 11A, Office 69 <b>RU-115114 Moscow</b> Phone: +7 495 / 744 55 54 Fax: +7 495 / 744 55 54	RUSSIA	
ELEKTROSTILY Rubzowskaja nab. 4-3, No. 8 <b>RU-105082 Moscow</b> Phone: +7 495 / 545 3419 Fax: +7 495 / 545 3419	RUSSIA	
NPP "URALELEKTRA" Sverdlova 11A <b>RU-620027 Ekaterinburg</b> Phone: +7 343 / 353 2745 Fax: +7 343 / 353 2461	RUSSIA	
MIDDLE EAST REPRESE	INTATIVES	

TEXEL ELECTRONICS Ltd. 2 Ha'umanut, P.O.B. 6272 **IL-42160 Netanya** Phone: +972 (0)9 / 863 08 91 Fax: +972 (0)9 / 885 24 30

# AFRICAN REPRESENTATIVE CBI Ltd. SOUTH AFRICA Private Bag 2016 ZA-1600 Isando Phone: + 27 (0)11 / 928 2000 Fax: + 27 (0)11 / 392 2354

ISRAEL

![](_page_45_Picture_7.jpeg)