

MELSEC System Q

Programmable Controllers

Installation Manual for PROFIBUS/DP Master Module QJ71PB92V

Art.no.: 212596 ENG, Version A, 23052008

Safety Information

For qualified staff only

This manual is only intended for use by properly trained and qualified electrical technicians who are fully acquainted with automation technology safety standards. All work with the hardware described, including system design, installation, setup, maintenance, service and testing, may only be performed by trained electrical technicians with approved qualifications who are fully acquainted with the applicable automation technology safety standards and regulations.

Proper use of equipment

The programmable controllers (PLC) of the MELSEC System Q are only intended for the specific applications explicitly described in this manual or the manuals listed below. Please take care to observe all the installation and operating parameters specified in the manual. All products are designed, manufactured, tested and documented in agreement with the safety regulations. Any modification of the hardware or software or disregarding of the safety warnings given in this manual or printed on the product can cause injury to persons or damage to equipment or other property. Only accessories and peripherals specifically approved by MITSUBISHI ELECTRIC may be used. Any other use or application of the products is deemed to be improper.

Relevant safety regulations

All safety and accident prevention regulations relevant to your specific application must be observed in the system design, installation, setup, maintenance, servicing and testing of these products. In this manual special warnings that are important for the proper and safe use of the products are clearly identified as follows:



DANGER:
*Personnel health and injury warnings.
Failure to observe the precautions described here can result in serious health and injury hazards.*



CAUTION:
*Equipment and property damage warnings.
Failure to observe the precautions described here can result in serious damage to the equipment or other property.*

Further Information


The following manuals contain further information about the modules:

- MELSEC System Q User's Manual (Hardware), art. no. 130000
- QJ71PB92V User's Manual, art. no. 166558
- MELSEC System Q Programming Manual, art. no. 87431

These manuals are available free of charge through the internet (www.mitsubishi-automation.com).

If you have any questions concerning the programming and operation of the equipment described in this manual, please contact your relevant sales office or department.

Part Names



No.	Description	Meaning
① Status LED	RUN	<input checked="" type="radio"/> Normal operation <input type="radio"/> Error
	SD/RD	<input checked="" type="radio"/> Communication with PROFIBUS/DP-Slave or acyclic communication <input type="radio"/> No communication
	READY	<input checked="" type="radio"/> Ready for communication; communication being performed <input type="radio"/> Not ready; no communication
	RSP ERR.	<input checked="" type="radio"/> Communication error <input type="radio"/> No communication error
	TEST	<input checked="" type="radio"/> Self-diagnostic or flash ROM initialization <input checked="" type="radio"/> Self-diagnostic <input type="radio"/> No self-diagnostics, no flash ROM initialization
	TOKEN	<input checked="" type="radio"/> Token being passed <input checked="" type="radio"/> No token passing
	PRM SET	<input checked="" type="radio"/> Parameter setting mode <input checked="" type="radio"/> No parameter setting mode
	FAULT	<input checked="" type="radio"/> Error <input type="radio"/> Normal operation
	② PROFIBUS/DP port (9-pin D-SUB connector, female)	

●: LED ON, ◆: LED flashing, ○: LED OFF

Installation and Wiring



DANGER

Cut off all phases of the power source externally before starting the installation or wiring work.



CAUTION


- Use the product in the environment within the general specifications described in the Hardware Manual. Never use the product in areas with dust, oily smoke, conductive dusts, corrosive or flammable gas, vibrations or impacts, or expose it to high temperature, condensation, or wind and rain.
- When drilling screw holes or wiring, cutting chips or wire chips should not enter ventilation slits. Such an accident may cause fire, failure or malfunction.
- A protective film is attached onto the module top to prevent foreign matter such as wire chips entering the module during wiring. Do not remove the film during wiring. Remove it for heat dissipation before system operation.
- Do not touch the conductive parts of the module directly.
- Before handling modules, touch a grounded metal object to discharge the static electricity from the human body. Not doing so may cause failure or malfunctions of the module.

Mounting to a base unit




CAUTION


- Do not open the case of a module. Do not modify a module. This may cause fire, injuries or malfunction.
- Always insert the module fixing latch of the module into the module fixing hole of the base unit. Forcing the hook into the hole will damage the module connector and module.



① After switching off the power supply, insert the module fixing latch into the module fixing hole of the base unit.



② Push the module in the direction of arrow to load it into the base unit.



③ Secure the module with an additional screw (M3 x 12) to the base unit if large vibration is expected. This screw is not supplied with the module.

Wiring



CAUTION


- Do not lay signal cables close to the main circuit, high-voltage power lines, or load lines. Otherwise effects of noise or surge induction are likely to take place. Keep a safe distance of more than 100 mm from the above when wiring.
- Fix the PROFIBUS/DP cable so that the connector is not directly stressed.

Applicable Cable and Connector


To connect the QJ71PB92V to a PROFIBUS/DP network, use only the PROFIBUS connector and shielded twisted pair PROFIBUS cable complying with EN50170.

Wiring precautions

Keep the PROFIBUS cable away from I/O module cables as much as possible.




Connection of the PROFIBUS/DP cable



Bus Terminator

Each end of the PROFIBUS/DP network must be terminated with a resistor. Since the QJ71PB92V is not equipped with a built-in terminating resistor, use a PROFIBUS connector with built-in bus terminator if the QJ71PB92V is situated at the beginning or end of a network. The bus terminator must meet the following specifications:



MELSEC System Q

Speicherprogrammierbare Steuerungen

Installationsanleitung für PROFIBUS/DP - Mastermodul QJ71PB92V

Art.-Nr.: 212596 GER, Version A, 23052008

Sicherheitshinweise

Nur für qualifizierte Elektrofachkräfte

Diese Installationsanleitung richtet sich ausschließlich an anerkannt ausgebildete Elektrofachkräfte, die mit den Sicherheitsstandards der Elektro- und Automatisierungstechnik vertraut sind. Projektierung, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Prüfung der Geräte dürfen nur von einer anerkannt ausgebildeten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Eingriffe in die Hard- und Software unserer Produkte, soweit sie nicht in dieser Installationsanleitung oder anderen Handbüchern beschrieben sind, dürfen nur durch unser Fachpersonal vorgenommen werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) des MELSEC System Q sind nur für die Einsatzbereiche vorgesehen, die in der vorliegenden Installationsanleitung oder den unten aufgeführten Handbüchern beschrieben sind. Achten Sie auf die Einhaltung der in den Handbüchern angegebenen allgemeinen Betriebsbedingungen. Die Produkte wurden unter Beachtung der Sicherheitsnormen entwickelt, gefertigt, geprüft und dokumentiert. Unqualifizierte Eingriffe in die Hard- oder Software bzw. Nichtbeachtung der in dieser Installationsanleitung angegebenen oder am Produkt angebrachten Warnhinweise können zu schweren Personenschäden führen. Es dürfen nur von MITSUBISHI ELECTRIC empfohlene Zusatz- bzw. Erweiterungsgeräte in Verbindung mit den speicherprogrammierbaren Steuerungen des MELSEC System Q verwendet werden. Jede andere darüber hinausgehende Verwendung oder Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Sicherheitsrelevante Vorschriften

Bei der Projektierung, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Prüfung der Geräte müssen die für den spezifischen Einsatzfall gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften beachtet werden.

In dieser Installationsanleitung befinden sich Hinweise, die für den sachgerechten und sicheren Umgang mit dem Gerät wichtig sind. Die einzelnen Hinweise haben folgende Bedeutung:



GEFAHR:
Warnung vor einer Gefährdung des Anwenders
Nichtbeachtung der angegebenen Vorsichtsmaßnahmen kann zu einer Gefahr für das Leben oder die Gesundheit des Anwenders führen.



ACHTUNG:
Warnung vor einer Gefährdung von Geräten
Nichtbeachtung der angegebenen Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Schäden am Gerät oder anderen Sachwerten führen.

Weitere Informationen


Folgende Handbücher enthalten weitere Informationen zu den Geräten:

- Hardware-Beschreibung zum MELSEC System Q, Art.-Nr. 141683
- Bedienungsanleitung zum QJ71PB92V
- Programmieranleitung zum MELSEC System Q, Art.-Nr. 87432

Diese Handbücher stehen Ihnen im Internet kostenlos zur Verfügung. (www.mitsubishi-automation.de)

Sollten sich Fragen zur Installation, Programmierung und Betrieb der Steuerungen des MELSEC System Q ergeben, zögern Sie nicht, Ihr zuständiges Verkaufsbüro oder einen Ihrer Vertriebspartner zu kontaktieren.

Bedienelemente



Nr.	Beschreibung	Bedeutung
1 LED-Anzeige	RUN	<ul style="list-style-type: none"> ● Normalbetrieb ○ Fehler
	SD/RD	<ul style="list-style-type: none"> ● Datenaustausch mit einem PROFIBUS/DP-Slave oder azylkische Kommunikation ◆ Kommunikation ○ Kein Datenaustausch
	READY	<ul style="list-style-type: none"> ● Bereit zur Kommunikation; Kommunikation wird ausgeführt ○ Nicht bereit; keine Kommunikation
	RSP ERR.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kommunikationsfehler ○ Kein Kommunikationsfehler
	TEST	<ul style="list-style-type: none"> ● Selbstdiagnose oder Initialisierung des Flash-ROM ◆ Selbstdiagnose ○ Keine Selbstdiagnose, keine Initialisierung des Flash-ROM
	TOKEN	<ul style="list-style-type: none"> ● Token wurde zugewiesen ◆ Kein Token zugewiesen ○ Kein Token zugewiesen
	PRM SET	<ul style="list-style-type: none"> ● Parametriermodus ◆ Kein Parametriermodus ○ Kein Parametriermodus
	FAULT	<ul style="list-style-type: none"> ● Fehler ○ Normalbetrieb
2 Anschluss für PROFIBUS/DP-Leitung (D-SUB-Buchse, 9-polig)		

●: LED leuchtet, ◆: LED blinkt, ○: LED leuchtet nicht

Installation und Verdrahtung



GEFAHR

Schalten Sie vor der Installation und der Verdrahtung die Versorgungsspannung der SPS und andere externe Spannungen aus.



ACHTUNG


- Betreiben Sie die Geräte nur unter den Umgebungsbedingungen, die in der Hardware-Beschreibung zum MELSEC System Q aufgeführt sind. Die Geräte dürfen keinem Staub, Ölnebel, ätzenden oder entzündlichen Gasen, starken Vibratoren oder Schlägen, hohen Temperaturen und keiner Kondensation oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass keine Bohrspäne oder Drahtreste durch die Lüftungsschlitzte in das Modul gelangen. Das kann Brände, Geräteausfälle oder Fehler verursachen.
- Auf den Lüftungsschlitzten an der Oberseite des Moduls ist eine Schutzabdeckung angebracht, die verhindert, dass Bohrspäne oder Drahtreste durch die Lüftungsschlitzte in das Modul gelangen. Entfernen Sie diese Abdeckung nicht, bevor die Verdrahtung abgeschlossen ist. Vor dem Betrieb des Moduls muss diese Abdeckung entfernt werden, um eine Überhitzung des Moduls zu vermeiden.
- Berühren Sie keine spannungsführenden Teile der Module.
- Berühren Sie zur Ableitung von statischen Aufladungen ein geerdetes Metallteil, bevor Sie Module der SPS anfassen. Wenn dies nicht beachtet wird, können die Module beschädigt werden oder Fehlfunktionen auftreten.

Montage der Module auf dem Baugruppenträger




ACHTUNG

- Öffnen Sie nicht das Gehäuse eines Moduls. Verändern Sie nicht das Modul. Störungen, Verletzungen und/oder Feuer können die Folge sein.
- Wird ein Modul nicht korrekt über die Führungslasche auf den Baugruppenträger gesetzt, können sich die Stifte im Modulstecker verbiegen.



① Nachdem Sie die Netzspannung ausgeschaltet haben, setzen Sie das Modul mit der unteren Lasche in die Führung des Baugruppenträgers ein.



② Drücken Sie das Modul anschließend auf den Baugruppenträger, bis das Modul ganz am Baugruppenträger anliegt.

③ Befestigen Sie das Modul zusätzlich mit einer Schraube (M3 x 12), am Baugruppenträger, wenn Vibrationen zu erwarten sind. Diese Schraube gehört nicht zum Lieferumfang der Module.

Verdrahtung



ACHTUNG


- Verlegen Sie Signalleitungen nicht in der Nähe von Netz- oder Hochspannungsleitungen oder Leitungen, die eine Lastspannung führen. Der Mindestabstand zu diesen Leitungen beträgt 100 mm. Wenn dies nicht beachtet wird, können durch Störungen Fehlfunktionen auftreten.
- Befestigen Sie die PROFIBUS/DP-Leitung so, dass auf dem Stecker kein direkter Zug ausgeübt wird.

Verwendbare Leitungen und Stecker


Zum Anschluss des QJ71PB92V an ein PROFIBUS/DP-Netzwerk verwenden Sie bitte nur einen PROFIBUS-Stecker und eine abgeschirmte und paarig verdrillte PROFIBUS-Leitung, die der Norm EN50170 entspricht.

Hinweise zur Verdrahtung

Die Leitungen zu den Ein- und Ausgangsmodulen sollten so weit wie möglich von der PROFIBUS/DP-Leitung entfernt sein.




Anschluss der PROFIBUS/DP-Leitung



Abschlusswiderstand

Jedes Ende eines PROFIBUS/DP-Netzwerks muss mit einem Widerstand abgeschlossen werden. Falls sich das QJ71PB92V am Anfang oder Ende eines Netzwerks befindet, muss ein PROFIBUS-Stecker mit eingebautem Abschlusswiderstand verwendet werden, da das QJ71PB92V nicht mit einem integrierten Abschlusswiderstand ausgestattet ist. Der Stecker muss dem folgendem Schaltplan entsprechen:



MELSEC System Q

Automates programmables

Manuel d'installation du module maître PROFIBUS/DP QJ71PB92V

N° arti : 212596 FRA, Version A, 23052008

Informations de sécurité

Groupe cible

Ce manuel est destiné uniquement à des électriciens qualifiés et ayant reçus une formation reconnue par l'état et qui se sont familiarisés avec les standards de sécurité de la technique d'automatisation. Tout travail avec le matériel décrit, y compris la planification, l'installation, la configuration, la maintenance, l'entretien et les tests doit être réalisé uniquement par des électriciens formés et qui se sont familiarisés avec les standards et prescriptions de sécurité de la technique d'automatisation applicable.

Utilisation correcte

Les automates programmables (API) des séries MELSEC System Q sont conçus uniquement pour les applications spécifiques explicitement décrites dans ce manuel ou les manuels mentionnés ci-après. Veuillez prendre soin de respecter tous les paramètres d'installation et de fonctionnement spécifiques dans le manuel. Tous les produits ont été développés, fabriqués, contrôlés et documentés en respectant les normes de sécurité. Toute modification du matériel ou du logiciel ou le non-respect des avertissements de sécurité indiqués dans ce manuel ou placés sur le produit peut induire des dommages importants aux personnes ou au matériel ou à d'autres biens. Seuls les accessoires et appareils périphériques recommandés par MITSUBISHI ELECTRIC doivent être utilisés. Tout autre emploi ou application des produits sera considéré comme non conforme.

Prescriptions de sécurité importantes

Toutes les prescriptions de sécurité et de prévention d'accident importantes pour votre application spécifique doivent être respectées lors de la planification, l'installation, la configuration, la maintenance, l'entretien et les tests de ces produits.

Dans ce manuel, les avertissements spéciaux importants pour l'utilisation correcte et sûre des produits sont identifiés clairement comme suit :



DANGER :
Avertissements de dommage corporel.
Le non-respect des précautions décrites ici peut entraîner des dommages corporels et des risques de blessure.



ATTENTION :
Avertissements d'endommagement du matériel et des biens. Le non-respect des précautions décrites ici peut entraîner de graves endommagements du matériel ou d'autres biens.

Autres informations


Les manuels suivants comportent d'autres informations sur les modules :

- Manuel du matériel du MELSEC System Q
- Instructions de service du QJ71PB92V
- Instructions de programmation du MELSEC System Q

Ces manuels sont disponibles gratuitement sur (www.mitsubishi-automation.fr).

Si vous avez des questions concernant la programmation et le fonctionnement du matériel décrit dans ce manuel, contactez votre bureau de vente responsable ou votre distributeur.

Eléments de commande



N°	Description	Signification
1 Affichage DEL	RUN	<ul style="list-style-type: none"> ● Fonctionnement normal ○ Erreur
	SD/RD	<ul style="list-style-type: none"> ● Échange de données avec un esclave PROFIBUS/DP ou communication acyclique ◆ Aucun échange de données
	READY	<ul style="list-style-type: none"> ● Prêt pour la communication ; la communication sera exécutée. ○ Pas prêt ; aucune communication
	RSP ERR.	<ul style="list-style-type: none"> ● Erreur de communication ○ Aucune erreur de communication
	TEST	<ul style="list-style-type: none"> ● Autodiagnostic ou initialisation de la Flash-ROM ◆ Autodiagnostic ○ Aucun autodiagnostic, aucune initialisation de la Flash-ROM
	TOKEN	<ul style="list-style-type: none"> ● Jeton alloué ◆ Aucun jeton alloué
	PRM SET	<ul style="list-style-type: none"> ● Mode de paramétrage ◆ Aucun mode de paramétrage
	FAULT	<ul style="list-style-type: none"> ● Erreur ○ Fonctionnement normal
2	Raccordement du câble PROFIBUS/DP (prise femelle Sub D, 9 pôles)	

●: DEL allumée, ◆: DEL clignote, ○: DEL éteinte

Installation et câblage

DANGER	
Avant toute installation ou câblage, veillez à déconnecter toutes les phases d'alimentation de l'API ainsi que toute source de tension externe.	

ATTENTION	
<ul style="list-style-type: none"> ● Utilisez les modules uniquement sous les conditions ambiantes mentionnées dans le manuel du matériel de la série FX3U. Les modules ne doivent pas être exposés à des poussières conductrices, vapeurs d'huile, gaz corrosifs ou inflammables, de fortes vibrations ou secousses, des températures élevées, de la condensation ou de l'humidité. ● Faites attention lors du montage à ce qu'aucun copeau de forage ou reste de câble ne pénètre dans les fentes d'aération, au risque de provoquer un court-circuit. ● Afin d'éviter toute pénétration de copeau ou de fragments de fil par les fentes d'aération du module, un couvercle de protection est placé sur les fentes d'aération sur la face supérieure du module. Ne pas enlever ce couvercle avant de terminer le câblage. Ce couvercle doit être enlevé avant de mettre le module en marche afin d'éviter une surchauffe du module. ● Ne pas toucher les parties du module sous tension. ● Dans le but de vous décharger de toute charges statiques, veillez à toucher une pièce en métal mise à la terre avant de toucher les modules de l'API. Le non-respect peut entraîner un endommagement des modules ou des dysfonctionnements. 	

Installation des modules dans l'appareil de base

ATTENTION	
<ul style="list-style-type: none"> ● Ne pas ouvrir le boîtier d'un module. Ne pas modifier le module. Cela peut avoir pour conséquence des défaillances, des blessures et/ou un incendie. ● Faire attention à positionner le module correctement sur la patte de guidage de l'appareil de base, au risque de plier les broches dans le connecteur du module. 	

- ① Après avoir coupé l'alimentation électrique, introduire la patte inférieure du module dans le trou de guidage de l'appareil de base.
- ② Appuyer ensuite fermement sur le module dans l'appareil de base en s'assurant qu'il soit totalement enfoncé dans l'appareil de base.
- ③ Fixer le module avec une vis M3 x 12 si l'emplacement de montage est soumis à des vibrations. Ces vis ne sont pas fournies avec les modules.

Câblage


ATTENTION	
<ul style="list-style-type: none"> ● Ne pas poser des câbles de signaux à proximité de câbles secteur et de câbles à haute tension ou de câbles parcourus par une tension en décharge. L'écart minimal avec ces câbles est de 100 mm. Des défaillances dues à des perturbations peuvent apparaître si cet écart n'est pas respecté. En cas de non respect, des dysfonctionnements dus à des défaillances peuvent apparaître. ● Fixez le câble PROFIBUS/DP de telle sorte qu'aucune force de traction directe ne puisse être exercée sur le connecteur. 	

Câbles et connecteurs utilisables


Pour le raccordement du QJ71PB92V à un réseau PROFIBUS/DP, veuillez utiliser uniquement un connecteur PROFIBUS et un câble PROFIBUS blindé et torsadé par paires qui satisfait à la norme EN50170.

Remarques pour le câblage

Les câbles en direction des modules d'entrée et de sorties doivent être éloignés le plus possible du câble PROFIBUS/DP.




Raccordement du câble PROFIBUS/DP



Résistance de terminaison

Chaque extrémité d'un réseau PROFIBUS/DP doit être terminée par une résistance. Si le QJ71PB92V se trouve au début ou à la fin d'un réseau, un connecteur PROFIBUS avec résistance de terminaison intégrée doit être utilisé car le QJ71PB92V n'est pas pourvu d'une résistance de terminaison intégrée. Le connecteur doit satisfaire au schéma de connexions suivant :



(GB) Pin Configuration

(D) Belegung der Schnittstelle

(F) Affectation de l'interface



- (GB) Threaded hole to fix RS-232C connector
- (D) Gewinde zur Befestigung des Steckers
- (F) Filetage pour la fixation du connecteur

(GB) Please note that a inch screw thread (#4-40UNC) is used to fix the connector to the QJ71PB92V.

(D) Bitte beachten Sie, dass zur Befestigung des Steckers am QJ71PB92V ein Zollgewinde (#4-40UNC) verwendet wird.

(F) Veuillez considérer qu'un filetage au pouce (# 4-40UNC) est utilisé pour la fixation du connecteur au QJ71PB92V.

Pin / Pin / Broche	Description / Beschreibung / Description			
3	(GB)	RXD/TXD-P	Receive/transmit-Data-P	
	(D)		Sende-/Empfangsdaten (+)	
	(F)		Réception / transmission(+) de données	
5	(GB)	DGND	Data Ground	
	(D)		Datenmasse	
	(F)		Masse des données	
6	(GB)	VP	Voltage-Plus (5 V, 90 mA)	
	(D)		Pluspol der Spannung (5 V, 90 mA)	
	(F)		Pôle positif de la tension (5 V, 90 mA)	
8	(GB)	RXD/TXD-N	Receive/transmit-Data-N	
	(D)		Sende-/Empfangsdaten (-)	
	(F)		Réception / transmission(-) de données	
1	(GB)	Not used		
2	(D)	Nicht belegt		
4	(F)	Non affecté		
7				
9				

(GB) Specifications

General Specifications

Item	Description
Internal current consumption (5 V DC)	0.57 A
External dimensions (W × H × D)	(27.4 × 98 × 90) mm
Weight	0.13 kg

Performance Specifications

Item	Description
Unit type	PROFIBUS/DP Master Class 1
Electrical standard	EIA-RS485 compliant
Medium	Shielded twisted pair cable
Network topology	Bus (tree topology when repeaters are used)
Data link method	Token passing method between DP-Master; Polling method between DP-Master and DP-Slave
Encoding method	NRZ
Transmission data size	Input data Max. 8192 bytes (max. 244 bytes/slave)
	Output data Max. 8192 bytes (max. 244 bytes/slave)
Number of repeaters per communication path	max. 3
Number of stations per segment	max. 32 (including repeaters)
Number of slaves per QJ71PB92V	max. 125 (max. 124 when the QJ71PB92V is mounted to a redundant system)
Segment length and bus length	Transmission speed Segment length (Max. bus length when using no repeater) Max. bus length when using 3 repeaters*
	9.6 kbps 1200 m 4800 m
Segment length and bus length	19.2 kbps
	93.75 kbps
	187.5 kbps
	500 kbps
	1.5 Mbps
	3 Mbps
	6 Mbps
	12 Mbps
	100 m 400 m

* With each repeater installed in the PROFIBUS/DP network, the transmission distance is extended by the length of one segment.

(D) Technische Daten

Allgemeine technische Daten

Merkmal	Beschreibung
Interne Stromaufnahme (5 V DC)	0,57 A
Abmessungen (B × H × T)	(27,4 × 98 × 90) mm
Gewicht	0,13 kg

Leistungsdaten

Merkmal	Beschreibung
Modultyp	PROFIBUS/DP-Master (Klasse 1)
Elektrischer Standard	Entspricht EIA-RS485
Übertragungsmedium	Abgeschirmte 2-Draht-Leitung
Topologie	Bus (bei Einsatz eines Repeaters auch Baumstruktur)
Übertragungsart	Logischer Token-Ring mit unterlagertem Master-Slave-Verfahren
Modulation	NRZ
Übertragbare Daten	Eingangs-daten Max. 8192 Byte (max. 244 Bytes/Slave)
	Ausgangs-daten Max. 8192 Byte (max. 244 Bytes/Slave)
Anzahl Repeater pro Netzwerk	max. 3
Stationen pro Segment	max. 32 (einschließlich Repeater)
Anzahl Slaves pro QJ71PB92V	max. 125 (max. 124, falls das QJ71PB92V in einem redundanten System installiert ist)
Segmentlänge und Buslänge	Übertragungs-geschwindig-keit Segmentlänge (Max. Buslänge, wenn kein Repeater verwendet wird) Max. Buslänge beim Einsatz von 3 Repeatern*
	9,6 kBit/s 1200 m 4800 m
	19,2 kBit/s
	93,75 kBit/s
	187,5 kBit/s
	500 kBit/s
	1,5 MBit/s
	3 MBit/s
	6 MBit/s
	12 MBit/s

* Mit jedem im PROFIBUS/DP-Netzwerk installiertem Repeater verlängert sich die Übertragungsdistanz um die Länge eines Segments.

(F) Caractéristiques techniques

Données techniques générales

Caractéristiques	Description
Consommation interne de courant (5 V CC)	0,57 A
Dimensions (L × H × P)	(27,4 × 98 × 90) mm
Poids	0,13 kg

Données de puissance

Caractéristiques	Description
Type de module	Maître PROFIBUS/DP (classe 1)
Norme électrique	Équivalente à EIA-RS485
Milieu de transmission	Câble blindé à 2 conducteurs
Topologie	Bus (lors de l'utilisation d'un répéteur également topologie arborescente)
Mode de transmission	Jeton circulant logique avec procédé maître-esclave sous-jacent
Modulation	NRZ
Données transmissibles	Données d'entrée maxi. 8192 octets (maxi. 244 octets/esclave)
	Données de sortie maxi. 8192 octets (maxi. 244 octets/esclave)
Nombre de répéteurs par réseau	maxi. 3
Stations par segment	maxi. 32 (y compris répéteur)
Nombre d'esclaves par QJ71PB92V	maxi. 125 (maximum 124, si le QJ71PB92V est installé dans un système redondant.)
Longueur des segments et longueur du bus	Vitesse de transmission Longueur des segments (longueur du bus maxi. si aucun répéteur n'est utilisé)
	9,6 kBit/s 1200 m 4800 m
	19,2 kBit/s
	93,75 kBit/s
	187,5 kBit/s
	500 kBit/s
	1,5 MBit/s
	3 MBit/s
	6 MBit/s
	12 MBit/s

* Avec chaque répéteur installé dans le réseau PROFIBUS/DP, la distance de transmission est prolongée de la longueur d'un segment.

MELSEC System Q

Controllori Logici Programmabili

Manuale d'installazione del modulo master PROFIBUS/DP QJ71PB92V

Art. n°: 212596 ITA, versione A, 23052008

Avvertenze di sicurezza

Solo per personale elettrico qualificato

Il presente manuale d'installazione si rivolge esclusivamente a personale elettrico specializzato e qualificato, a perfetta conoscenza degli standard di sicurezza elettrotecnica e di automazione. La progettazione, l'installazione, la messa in funzione, la manutenzione e il collaudo degli apparecchi possono essere effettuati solo da personale elettrico specializzato e qualificato. Gli interventi al software e hardware dei nostri prodotti, per quanto non illustrati nel presente manuale d'installazione o in altri manuali, possono essere eseguiti solo dal nostro personale specializzato.

Impiego conforme alla destinazione d'uso

I controllori programmabili (PLC) MELSEC System Q sono previsti solo per i settori d'impiego descritti nel presente manuale d'installazione o nei manuali indicati nel seguito. Abbiate cura di osservare le condizioni generali di esercizio riportate nei manuali. I prodotti sono stati progettati, realizzati, collaudati e documentati nel rispetto delle norme di sicurezza. Interventi non qualificati al software o hardware ovvero l'inosservanza delle avvertenze riportate nel presente manuale d'installazione o stampate sul prodotto possono causare danni seri a persone o cose. Con i controllori programmabili MELSEC System Q si possono utilizzare solo unità aggiuntive o di espansione consigliate da MITSUBISHI ELECTRIC. Ogni altro utilizzo o applicazione che vada oltre quanto illustrato è da considerarsi non conforme.

Norme rilevanti per la sicurezza

Nella progettazione, installazione, messa in funzione, manutenzione e collaudo delle apparecchiature si devono osservare le norme di sicurezza e prevenzione valide per il caso d'utilizzo specifico.

Nel presente manuale d'installazione troverete indicazioni importanti per una corretta e sicura gestione dell'apparecchio. Le singole indicazioni hanno il seguente significato:



PERICOLO:

*Indica un rischio per l'utilizzatore.
L'inosservanza delle misure di prevenzione indicate può mettere a rischio la vita o l'incolumità dell'utilizzatore.*



ATTENZIONE:

*Indica un rischio per le apparecchiature.
L'inosservanza delle misure di prevenzione indicate può portare a seri danni all'apparecchio o ad altri beni.*

Ulteriori informazioni


Ulteriori informazioni in merito alle apparecchiature sono riportate nei manuali seguenti:

- Descrizione hardware per la serie MELSEC System Q, art. n° 130000
- Manuale d'uso per QJ71PB92V, art. n° 166558
- Manuale di programmazione per la serie MELSEC System Q, art. n° 87431

Questi manuali sono gratuitamente disponibili in Internet (www.mitsubishi-automation.it).

Nel caso di domande in merito ai lavori di installazione, programmazione e funzionamento dei controllori MELSEC System Q, non esitate a contattare l'ufficio vendite di vostra competenza o un vostro distributore.

Parti



No.	Descrizione	Significato
1 Segnalazione LED	RUN	<ul style="list-style-type: none"> ● Funzionamento normale ○ Errore
	SD/RD	<ul style="list-style-type: none"> ● Scambio dati con uno slave PROFIBUS/DP o comunicazione aciclica ◆ Nessuno scambio dati
	READY	<ul style="list-style-type: none"> ● Pronto alla comunicazione; comunicazione è eseguita ○ Non pronto; nessuna comunicazione
	RSP ERR.	<ul style="list-style-type: none"> ● Errore di comunicazione ○ Nessun errore di comunicazione
	TEST	<ul style="list-style-type: none"> ● Autodiagnosi o inizializzazione della flash ROM ◆ Autodiagnosi ○ Nessuna autodiagnosi, nessuna inizializzazione della flash ROM
	TOKEN	<ul style="list-style-type: none"> ● Token assegnato ◆ Nessun token assegnato
	PRM SET	<ul style="list-style-type: none"> ● Modalità di parametrizzazione ◆ Nessuna modalità di parametrizzazione ○ Nessuna modalità di parametrizzazione
	FAULT	<ul style="list-style-type: none"> ● Errore ○ Funzionamento normale
	2 Attacco per linea PROFIBUS/DP (presa D-SUB, 9 poli)	

●: LED acceso, ◆: LED lampeggiante, ○: LED spento

Installazione e cablaggio

PERICOLO
<i>Prima dell'installazione e del collegamento elettrico, scollegare l'alimentazione del PLC ed altre tensioni esterne.</i>

ATTENZIONE
<ul style="list-style-type: none"> ● Utilizzare le apparecchiature solo nelle condizioni ambientali riportate nella Descrizione hardware relativa al MELSEC System Q. Le apparecchiature non devono essere esposte a polvere, olio, gas corrosivi o infiammabili, forti vibrazioni o urti, alte temperature, condensa o umidità.
<ul style="list-style-type: none"> ● All'atto del montaggio, assicurarsi che trucioli di foratura o residui di fili metallici non penetrino nel modulo attraverso le fessure di ventilazione, circostanza che potrebbe causare incendi, guasti all'unità o errori.
<ul style="list-style-type: none"> ● Sulle fessure di ventilazione sul lato superiore del modulo si trova montato un coperchio di protezione che impedisce la penetrazione di trucioli di foratura o residui di fili metallici attraverso le fessure di ventilazione all'interno del modulo. Rimuovere questo coperchio soltanto a conclusione dei lavori di cablaggio. Una volta terminate le operazioni d'installazione, rimuovere questo coperchio per evitare un surriscaldamento del controllore.
<ul style="list-style-type: none"> ● Non entrare in contatto con le linee sotto tensione del modulo.
<ul style="list-style-type: none"> ● Prima di venire a contatto con i moduli del PLC è necessario evitare il rischio di possibili cariche statiche toccando una qualsiasi parte metallica con messa a terra. La mancata osservanza di questa precauzione può causare danni ai moduli o errato esercizio.

Montaggio dei moduli sul rack

ATTENZIONE
<ul style="list-style-type: none"> ● Non aprire la cassa di un modulo. Fare attenzione a non modificare il modulo. Ne possono risultare anomalie, lesioni e/o incendi.
<ul style="list-style-type: none"> ● Se il modulo non viene correttamente posizionato sul rack tramite il listello di guida, i piedini del connettore del modulo possono distorcersi.

- ① Una volta disinserita la tensione di rete, introdurre il modulo nella guida del rack con la linguetta inferiore.
- ② Fare quindi pressione sul modulo contro il rack, fino a farlo aderire completamente al rack.
- ③ Fissare il modulo con una vite supplementare (M3 x12), se si prevedono delle vibrazioni. Questa vite non rientra nella dotazione dei moduli.

Cablaggio


ATTENZIONE
<ul style="list-style-type: none"> ● Evitare la posa di linee di segnale in prossimità di linee di rete o d'alta tensione ovvero di linee che trasmettono tensione di carico. La distanza minima da mantenere rispetto a queste linee è di 100 mm. La mancata osservanza di questa prescrizione può essere causa di anomalie dovute a errato esercizio.
<ul style="list-style-type: none"> ● Fissare il cavo PROFIBUS/DP in modo da non esercitare trazione diretta sul connettore.

Cavi e connettori utilizzabili


Per collegare il QJ71PB92V ad una rete PROFIBUS/DP vogliate utilizzare solo un connettore PROFIBUS e una linea PROFIBUS schermata e a trefoli appaiati, conforme alla norma EN50170.

Indicazioni sul cabaggio

La posa di linee riservate a ingressi e uscite deve essere compiuta con la massima distanza possibile dalla linea PROFIBUS/DP.




Cablaggio della linea PROFIBUS/DP



Resistenza terminale

Ogni estremità di una rete PROFIBUS/DP deve essere chiusa con una resistenza. Qualora il QJ71PB92V si trovi all'inizio o alla fine di una rete, occorre utilizzare un connettore PROFIBUS con resistenza terminale incorporata, in quanto il QJ71PB92V non è provvisto di resistenza terminale integrata. Il connettore deve rispondere alle seguenti specifiche elettriche:



MELSEC System Q

Controladores lógicos programables

Instrucciones de instalación para el módulo maestro PROFIBUS/DP QJ71PB92V

Nº de art.: 212596 ESP, versión A, 23052008

Indicaciones de seguridad

Sólo para electricistas profesionales debidamente cualificados

Estas instrucciones de instalación están dirigidas exclusivamente a electricistas profesionales reconocidos que estén perfectamente familiarizados con los estándares de seguridad de la electrónica y de la técnica de automatización. La proyección, la instalación, la puesta en funcionamiento, el mantenimiento y el control de los dispositivos tienen que ser llevados a cabo exclusivamente por electricistas profesionales reconocidos. Manipulaciones en el hardware o en el software de nuestros productos que no estén descritas en estas instrucciones de instalación o en otros manuales, pueden ser realizadas únicamente por nuestros especialistas.

Empleo reglamentario

Los controladores lógicos programables (PLCs) del sistema Q de MELSEC han sido diseñados exclusivamente para los campos de aplicación que se describen en las presentes instrucciones de instalación o en los manuales descritos más abajo. Hay que cumplir a las condiciones de operación indicadas en los manuales. Los productos han sido desarrollados, fabricados, controlados y documentados en conformidad con las normas de seguridad pertinentes. Manipulaciones en el hardware o en el software por parte de personas no cualificadas, así como la no observación de las indicaciones de advertencia contenidas en estas instrucciones de instalación o colocadas en el producto, pueden tener como consecuencia graves daños personales y materiales. En combinación con los controladores lógicos programables del sistema Q de MELSEC sólo se permite el empleo de los dispositivos adicionales o de ampliación recomendados por MITSUBISHI ELECTRIC. Todo empleo o aplicación distinto o más amplio del indicado se considerará como no reglamentario.

Normas relevantes para la seguridad

Al realizar trabajos de proyección, instalación, puesta en funcionamiento, mantenimiento y control de los dispositivos, hay que observar las normas de seguridad y de prevención de accidentes vigentes para la aplicación específica.

En estas instrucciones de instalación hay una serie de indicaciones importantes para el manejo seguro y adecuado del producto. A continuación se recoge el significado de cada una de las indicaciones:



PELIGRO:

**Advierte de un peligro para el usuario
El incumplimiento de las medidas de seguridad indicadas puede tener como consecuencia un peligro para la vida o la salud del usuario.**



ATENCIÓN:

**Advierte de un peligro para el dispositivo u otros aparatos
El incumplimiento de las medidas de seguridad indicadas puede tener como consecuencia graves daños en el aparato o en otros bienes materiales.**


Información adicional

Los manuales siguientes contienen más información acerca de los dispositivos:

- Descripción del hardware del sistema Q de MELSEC, Nº de art. 130000
- Instrucciones de manejo de QJ71PB92V, Nº de art. 166558
- Instrucciones de programación del sistema Q de MELSEC, Nº de art. 87431

Estos manuales están a su disposición de forma gratuita en Internet (www.mitsubishi-automation.es). Si se le presentaran dudas acerca de la instalación, programación y la operación de los controladores del sistema Q de MELSEC, no dude en ponerse en contacto con su oficina de ventas o con uno de sus vendedores autorizados.

Elementos de mando



Nº	Descripción	Significado
1 Indicación LED	RUN	<ul style="list-style-type: none"> ● Funcionamiento normal ○ Error
	SD/RD	<ul style="list-style-type: none"> ● Intercambio de datos con un esclavo PROFIBUS/DP o comunicación acíclica ◆ Sin comunicación
	READY	<ul style="list-style-type: none"> ● Dispuesto para la comunicación; la comunicación se está llevando a cabo ○ No preparado; sin comunicación
	RSP ERR.	<ul style="list-style-type: none"> ● Error de comunicación ○ Ningún error de comunicación
	TEST	<ul style="list-style-type: none"> ● Autodiagnóstico o inicialización de la flash ROM ◆ Autodiagnóstico ○ Ningún autodiagnóstico ninguna inicialización de la flash ROM
	TOKEN	<ul style="list-style-type: none"> ● Token asignado ◆ Token sin asignar
	PRM SET	<ul style="list-style-type: none"> ● Modo de parametrización ◆ Sin modo de parametrización
	FAULT	<ul style="list-style-type: none"> ● Error ○ Funcionamiento normal
	2	Conexión para la línea PROFIBUS/DP (hembrilla D-SUB, 9 polos)

●: LED iluminado, ◆: LED parpadeando, ○: LED apagado

Instalación y cableado



PELIGRO

Antes de empezar con la instalación y con el cableado hay que desconectar la tensión de alimentación del PLC y otras posibles tensiones externas.



ATENCIÓN


- Haga funcionar los aparatos sólo bajo las condiciones ambientales especificadas en la descripción de hardware del sistema Q de MELSEC. Los aparatos no deben exponerse al polvo, a niebla de aceite, a gases corrosivos o inflamables, a vibraciones fuertes o a golpes, a altas temperaturas, a condensación ni a humedad.
- Al realizar el montaje tenga cuidado de que no entren al interior del módulo virutas de metal o restos de cables a través de las ranuras de ventilación. Ello podría causar incendios, defectos o errores en el dispositivo.
- Sobre las ranuras de ventilación de la parte superior del módulo hay una cubierta protectora que evita la penetración en el módulo de virutas de taladrado o restos de cables. No retire la cubierta antes de haber concluido con el cableado. Antes de poner el módulo en funcionamiento hay que retirar la cubierta con objeto de evitar un sobrecalentamiento del mismo.
- No toque directamente las partes conductoras del módulo.
- Toque un objeto de metal con puesta a tierra para descargar la electricidad estática antes de tocar módulos del PLC. Si no se tiene esto en cuenta, es posible que los módulos resulten dañados o que se presenten distorsiones.

Montaje de los módulos sobre la unidad base




ATENCIÓN

- No abra la carcasa de un módulo. No modifique el módulo. Ello puede tener como consecuencia distorsiones, lesiones y/o fuego.
- Si un módulo no se coloca correctamente en la unidad base poniendo el saliente en la guía, es posible que se doblen los pines de la clavija del módulo.



① Después de haber desconectado la tensión de red, ponga el módulo con el saliente inferior en la guía de la unidad base.



② Seguidamente empuje el módulo contra la unidad base hasta que el módulo quede pegado a la misma.

③ Asegure el módulo adicionalmente con un tornillo (M3 x 12) siempre que quiera esperar vibraciones. Este tornillo no se encuentra dentro del volumen de suministro de los módulos.

Cableado



ATENCIÓN


- No tienda las líneas de señales en las proximidades de líneas de red o de alta tensión o de líneas con tensión de trabajo. La distancia mínima con respecto a ese tipo de líneas tiene que ser de 100 mm. Si no se tiene en cuenta este punto pueden producirse fallos y distorsiones.
- Fije la línea PROFIBUS/DP de manera que la clavija no esté sometida a una tensión directa.

Líneas y clavijas que se pueden emplear


Para la conexión del QJ71PB92V a una red PROFIBUS/DP hay que emplear sólo una clavija PROFIBUS y una línea blindada y retorcida por pares PROFIBUS que se corresponda con la norma EN50170.

Indicaciones para el cableado

Los cables de los módulos de entrada y de salida hay que tenderlos lo más lejos posible del cable PROFIBUS/DP.




Conexión del cable PROFIBUS/DP



Resistencia de terminación

Cada uno de los extremos de una red PROFIBUS/DP tiene que disponer de una resistencia de terminación. Si el QJ71PB92V se encuentra al comienzo o al final de una red, entonces hay que emplear una clavija PROFIBUS con resistencia de terminación integrada, ya que el QJ71PB92V no está equipado con una resistencia de terminación. La clavija tiene que satisfacer las siguientes especificaciones



MELSEC System Q

Программируемые логические контроллеры

Руководство по установке ведущего модуля QJ71PB92V для PROFIBUS/DP

Кат.№: 212596 RUS, версия A, 23052008

Указания по безопасности

Только для квалифицированных специалистов

Эти руководства по установке адресовано исключительно квалифицированным специалистам, получившим соответствующее образование и знающим стандарты безопасности в области электротехники и техники автоматизации. Проектировать, устанавливать, вводить в эксплуатацию, обслуживать и проверять аппаратную часть разрешается только квалифицированному специалисту, получившему соответствующее образование. Вмешательства в аппаратную часть и программное обеспечение нашей продукции, не описанные в этом или иных руководствах, разрешены только нашим специалистам.

Использование по назначению

Программируемые логические контроллеры (ПЛК) серии System Q предназначены только для тех областей применения, которые описаны в данном руководстве по установке и/или других нижеуказанных руководствах. Необходимо соблюдать условия эксплуатации и настройки, указанные в данном руководстве. Представленная продукция разработана, изготовлена, проверена и описана в документации в строгом соответствии с примененными стандартами безопасности. Несанкционированное вмешательство в аппаратную часть или программное обеспечение, либо несоблюдение предупреждений, содержащихся в этом руководстве или указанных на продукции, могут привести к серьезным травмам и/или материальному ущербу. В сочетании с программируемыми логическими контроллерами серии System Q разрешается использовать только периферийные устройства и модули расширения, рекомендуемые компанией Mitsubishi Electric. Использование любых иных устройств считается использованием не по назначению.

Предписания, относящиеся к безопасности

При проектировании, установке, вводе в эксплуатацию, техническом обслуживании и проверке аппаратуры должны соблюдаться предписания по технике безопасности и охране труда, относящиеся к специальному случаю применения.

В этом руководстве содержатся указания, важные для правильного и безопасного обращения с прибором. Особые указания встречающиеся в данном руководстве имеют следующие значение.:



ОПАСНО:

Предупреждение об опасности для пользователя.
Несоблюдение указанных мер предосторожности может создать угрозу для жизни или здоровья пользователя.



ВНИМАНИЕ:

Предупреждение об опасности для аппаратной части.
Несоблюдение указанных мер предосторожности может привести к серьезным повреждениям оборудования или иного имущества.

Дополнительная информация


Дополнительная информация об устройствах содержится в следующих руководствах:

- описание аппаратной части System Q
- руководство пользователя QJ71PB92V
- руководство по программированию для серии System Q

Эти руководства бесплатно представлены в интернете (www.mitsubishi-automation.ru).

Если возникнут вопросы по установке, программированию и эксплуатации контроллеров System Q, обратитесь в ваше региональное торговое представительство или к вашему региональному торговому партнеру.

Элементы управления



№	Описание	Назначение
1 Светодиод индикации состояния	RUN	<ul style="list-style-type: none"> ● Нормальный режим работы ○ Ошибка
	SD/RD	<ul style="list-style-type: none"> ● Связь с ведомым устройством PROFIBUS/DP или связь в асинхронном режиме ◆ Нет связи
	READY	<ul style="list-style-type: none"> ● Готов к передаче данных; выполняется передача данных ○ Не готов; нет связи
	RSP ERR.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ошибка связи ○ Нет ошибок связи
	TEST	<ul style="list-style-type: none"> ● Самодиагностика или инициализация флэш-ПЗУ ◆ Самодиагностика ○ Нет самодиагностики; нет инициализации флэш-ПЗУ
	TOKEN	<ul style="list-style-type: none"> ● Доступ к шине получен ◆ Нет доступа к шине
	PRM SET	<ul style="list-style-type: none"> ● Режим настройки параметров ◆ Нет режима настройки параметров
	FAULT	<ul style="list-style-type: none"> ● Ошибка ○ Нормальный режим работы
	2 Порт PROFIBUS/DP (9-контактный разъем D-SUB, розетка)	

●: Светодиод светится, ◆: Светодиод мигает, ○: Светодиод не светится

Установка и выполнение электропроводки



ОПАСНО

Перед монтажом и выполнением электропроводки обязательно отключите питание ПЛК и прочее внешнее питание.



ВНИМАНИЕ

- Эксплуатация оборудования разрешается только при условиях, указанных в описании аппаратной части System Q. Не допускается воздействие на аппаратную часть пыли, масляного тумана, едких или легковоспламеняющихся газов, сильной вибрации и ударов, высоких температур, конденсации или влажности.
- При монтаже обращайте внимание на то, чтобы через вентиляционные прорези в модуль не проникли стружки от сверления или кусочки проводов, которые позднее могут вызвать короткое замыкание.
- Для предотвращения попадания в процессе монтажа посторонних материалов, таких как кусочки проводов, на модуль наклеен защитная пленка. Неснимайте пленку до завершения монтажа. Для обеспечения теплоотвода снимите пленку перед вводом системы в эксплуатацию.
- Не касайтесь токопроводящих частей модуля.
- Прежде чем взяться за модуль, прикоснитесь к заземленному металлическому предмету, чтобы снять с себя статическое электричество. Несоблюдение данного требования может привести к отказу или неисправности модуля.

Электропроводка



ВНИМАНИЕ


- Высоковольтную проводку следует прокладывать отдельно от управляющей проводки и линий передачи данных. В противном случае могут возникать помехи. Минимальное расстояние между этими проводками: 100 мм.
- Закрепите провод PROFIBUS/DP так, чтобы к разъёму не была приложена чрезмерная механическая нагрузка.

Требования к проводу и разъёму

Для подключения модуля QJ71PB92V к сети PROFIBUS/DP используйте только разъём PROFIBUS и экранированный 2-жильный провод PROFIBUS, соответствующий стандарту EN50170.

Указания по выполнению электропроводки

Провод PROFIBUS должен проходить как можно дальше входа и выхода.




Монтаж на базовом шасси




ВНИМАНИЕ

- Не вскрывайте корпус модуля. Не модифицируйте модуль. Это может привести к пожару, травматизму или неисправности.
- Следите за тем, чтобы модуль правильно располагался на направляющем выступе базового шасси, иначе можно согнуть штырьки контактов в разъёме модуля.



① Отключив напряжение питания, вставьте нижний выступ модуля в направляющее отверстие на базовом шасси.




② Затем плотно прижмите модуль к базовому шасси и убедитесь, что он вошел до конца.

③ Закрепите модуль винтом (M3 x 12) при установке контроллера в месте, где может быть вибрация. Крепежные винты в комплекте модуля не входят.

Оконечная нагрузка шины

Конец каждой сети PROFIBUS/DP должен оканчиваться резистором. Поскольку модуль QJ71PB92V не оснащен встроенным оконечным сопротивлением, используйте разъём PROFIBUS с встроенной оконечной нагрузкой, если модуль QJ71PB92V установлен в начале или в конце сети. Оконечная нагрузка шины должна удовлетворять следующим требованиям:




MITSUBISHI ELECTRIC
FACTORY AUTOMATION

Mitsubishi Electric Europe B.V. // FA - European Business Group //
Germany // Tel.: +49(0)2102-4860 // Fax: +49(0)2102-486112 //
www.mitsubishi-automation.com

I Occupazione dell'interfaccia

E Ocupación de la interface

RUS Назначение контактов



I Tenere presente che per il fissaggio dello spinotto nel QJ71PB92V è necessario prevedere una filettatura in pollici (#4-40UNC).

E Por favor observe que para la fijación de la clavija a QJ71PB92V se emplea una rosca no métrica (#4-40UNC).

RUS Для крепления разъёма к модулю QJ71PB92V используется дюймовая резьба (№ 4-40UNC).

Pin / Pin / Kontakt	Descrizione / Descripción / Описание
3	(I) RXD/TXD-P Dati di trasmissione/ricezione (+)
	(E) Datos recibidos / enviados (+)
	(RUS) Прием/передача данных (+)
5	(I) DGND Massa dati
	(E) Masa de datos
	(RUS) Общий вывод (масса) для цифрового подключения
6	(I) VP Polo più di tensione (5 V, 90 mA)
	(E) Polo positivo de la tensión (5 V, 90 mA)
	(RUS) Напряжение-плюс (5 В, 90 мА)
8	(I) RXD/TXD-N Dati di trasmissione/ricezione (-)
	(E) Datos recibidos / enviados (-)
	(RUS) Прием/передача данных (-)
1	(I) Non occupato
2	(E) Sin asignar
4	(RUS) Не используется
7	
9	

I Specifiche tecniche

Specifiche tecniche in generale

Caratteristica	Descrizione
Absorbimento interno di corrente (5 V CC)	0,57 A
Dimensioni (L x A x P)	(27,4 x 98 x 90) mm
Peso	0,13 kg

Dati di potenza

Caratteristica	Descrizione		
Tipo di modulo	Master PROFIBUS/DP (classe 1)		
Standard elettrico	Corrisponde a EIA-RS485		
Mezzo di trasmissione	Doppino twistato schermato		
Topologia	Bus (struttura ad albero in caso di impiego di ripetitori)		
Modo di trasmissione	Token ring logico con procedura master/slave di gerarchia inferiore		
Modulazione	NRZ		
Dati trasferibili	Dati d'ingresso Max. 8192 byte (max. 244 byte/slave)		
	Dati d'uscita Max. 8192 byte (max. 244 byte/slave)		
Numero di ripetitori per rete		max. 3	
Stazioni per segmento		max. 32 (Ripetitore incluso)	
Numero di slave per QJ71PB92V		max. 125 (max. 124, nel caso in cui QJ71PB92V si trovi installato in un sistema ridondante)	
Lunghezza segmento e lunghezza bus	Velocità di comunicazione	Lunghezza segmento (lunghezza bus massima, qualora non si utilizzi alcun ripetitore)	Lunghezza bus max. con uso di 3 ripetitori
	9,6 kBit/s	1200 m	4800 m
	19,2 kBit/s		
	93,75 kBit/s		
	187,5 kbit/s	1000 m	4000 m
	500 kBit/s	400 m	1600 m
	1,5 Mbit/s	200 m	800 m
	3 Mbit/s	100 m	400 m
	6 Mbit/s		
	12 Mbit/s		

* Con ogni ripetitore installato nella rete PROFIBUS, la distanza di trasmissione aumenta di misura pari alla lunghezza di un segmento.

E Datos técnicos

Datos técnicos generales

Característica	Descripción
Consumo interno de corriente (5 V DC)	0,57 A
Dimensiones (An x Al x La)	(27,4 x 98 x 90) mm
Peso	0,13 kg

Datos de potencia

Característica	Descripción		
Tipo de módulo	Maestro PROFIBUS/DP (clase 1)		
Estándar eléctrico	Satisface EIA-RS485		
Medio de transmisión	Cable blindado de dos conductores		
Topología de red	Bus (si se emplea un repetidor también topología de árbol)		
Modo de transmisión	Token-Ring lógico con procedimiento maestro-esclavo subordinado		
Modulación	NRZ		
Datos transmitibles	Datos de entrada Máx. 8192 bytes (máx. 244 bytes/esclavo)		
	Datos de salida Máx. 8192 bytes (máx. 244 bytes/esclavo)		
Número de repetidores por red		máx. 3	
Estaciones por segmento		máx. 32 (incluyendo repetidor)	
Número de esclavos por QJ71PB92V		máx. 125 (máx. 124 si el QJ71PB92V está instalado en un sistema redundante)	
Longitud de segmento y longitud de bus	Velocidad de transmisión	Longitud de segmento (longitud máx. de bus cuando no se emplea ningún repetidor)	Longitud de bus máx. al emplear 3 repetidores
	9,6 kbit/s	1200 m	4800 m
	19,2 kbit/s		
	93,75 kbit/s		
	187,5 kbit/s	1000 m	4000 m
	500 kbit/s	400 m	1600 m
	1,5 Mbit/s	200 m	800 m
	3 Mbit/s	100 m	400 m
	6 Mbit/s		
	12 Mbit/s		

* Con cada repetidor instalado en la red PROFIBUS/DP se aumenta la distancia de transmisión con la longitud de un segmento.

RUS Технические данные

Общие данные

Параметр	Описание
Внутреннее потребление тока (5 В пост.)	0,57 А
Габаритные размеры (Ш x В x Г)	(27,4 x 98 x 90) мм
Вес	0,13 кг

Показатели

Параметр	Описание	
Тип модуля	Ведущее устройство PROFIBUS/DP, класс 1	
Электротехнический стандарт	Соответствует EIA-RS485	
Среда передачи	2-жильный экранированный провод	
Топология сети	Шина (древовидная топология при использовании повторителей)	
Метод передачи данных	Метод доступа к шине между DP-ведущим устройством; метод опроса между DP-ведущим и DP-ведомым устройствами	
Метод кодирования	NRZ	
Объем передаваемых данных	Макс. 8192 байт (макс. 244 байта на ведомое устройство)	
Входные данные	Макс. 8192 байт (макс. 244 байта на ведомое устройство)	
Выходные данные	Макс. 8192 байт (макс. 244 байта на ведомое устройство)	
Кол-во повторителей на канал связи	Макс. 3	
Кол-во станций на сегмент	Макс. 32 (включая повторители)	
Кол-во ведомых устройств на модуль QJ71PB92V	Макс. 125 (макс. 124 при установке модуля QJ71PB92V в резервированную систему)	
Длина сегмента и шины	Длина сегмента (макс. длина шины без использования повторителей)	
Скорость передач	Макс. длина шины при использовании 3 повторителей	
9,6 Кб/с	1200 м	4800 м
19,2 Кб/с		
93,75 Кб/с		
187,5 Кб/с	1000 м	4000 м
500 Кб/с	400 м	1600 м
1,5 Мб/с	200 м	800 м
3 Мб/с	100 м	400 м
6 Мб/с		
12 Мб/с		

* На каждый повторитель, установленный в сети PROFIBUS/DP, расстояние передачи увеличивается на длину одного сегмента.

MELSEC System Q

Programowalne sterowniki logiczne

Podręcznik instalacji modułu master PROFIBUS/DP typu QJ71PB92V

Nr kat.: 212596 PL, Wersja A, 13.11.2008

Informacje związane z bezpieczeństwem

Tylko dla wykwalifikowanego personelu

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest do użytku wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanych techników elektryków, którzy są w pełni zapoznaniemi ze standardami bezpieczeństwa, stosowanymi w technologii automatyki. Cała praca z opisanyim sprzętem, włączającą projekt systemu, instalację, konfigurację, konserwację, serwisem i testowaniem, może być wykonywana wyłącznie przez wyszkolonych techników elektryków z potwierdzonymi kwalifikacjami którzy doskonale znają wszystkie standardy bezpieczeństwa i regulacje właściwe dla technologii automatyki.

Prawidłowe używanie sprzętu

Sterowniki programowalne (PLC) z serii MELSEC System Q, przeznaczone są wyłącznie do aplikacji, opisanych wyraźnie w tym podręczniku lub w podręcznikach wymienionych poniżej. Prosimy dokładnie stosować się do wszelkich parametrów instalacyjnych i eksploatacyjnych wymienionych w tej instrukcji. Wszystkie produkty zostały zaprojektowane, wyproducedane, przetestowane i udokumentowane zgodnie z przepisami bezpieczeństwa. Każda modyfikacja sprzętu lub oprogramowania, albo ignorowanie podanych w tej instrukcji lub wydrukowanych na produkcie ostrzeżeń związanych z bezpieczeństwem, może spowodować obrażenia osób albo uszkodzenie sprzętu czy innegoienia. Mogąby używanie tylko akcesoria i sprzęt periferyjny, specjalnie zatwierdzone przez MITSUBISHI ELECTRIC. Użycie każdych innych produktów lub ich zastosowanie, uznawane jest za niewłaściwe.

Istotne przepisy bezpieczeństwa

Wszystkie regulacje bezpieczeństwa zapobiegające wypadkom i dotyczące określonych zastosowań, muszą być przestrzegane przy projektowaniu systemu, instalacji, konfiguracji, obsłudze, serwisowaniu i testowaniu tych produktów.

Specjalne ostrzeżenia, które są istotne przy właściwym i bezpiecznym używaniu produktów, zostały w tej instrukcji wyraźnie oznaczone w następujący sposób:



NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Ostrzeżenia związane ze zdrowiem i obrażeniami personelu. Skutkiem niedbałego przestrzegania opisanych tutaj środków ostrożności, mogą być urazy i poważne zagrożenie utraty zdrowia.



UWAGA:

Ostrzeżenia związane z uszkodzeniem sprzętu iienia. Niedbałe przestrzeganie środków ostrożności opisanych w niniejszej instrukcji, może doprowadzić do poważnego uszkodzenia sprzętu lub innej własności.

Dodatkowe informacje


Dodatkowe informacje na temat modułów, zawarte są w następujących podręcznikach:

- Hardware Manual do serii MELSEC System Q, podręcznik nr 130000
- Podręcznik użytkownika QJ71PB92V, podręcznik nr 166558
- Podręcznik programowania do serii MELSEC System Q, podręcznik nr 87431

Podręczniki te dostępne są bezpłatnie poprzez Internet (www.mitsubishi-automation.com).

Jeśli powstaną jakiekolwiek pytania związane z programowaniem i działaniem sprzętu opisanego w tym podręczniku, prosimy o skontaktowanie się z właściwym biurem sprzedaży lub oddziałem.

Nazwy części



Nr	Opis	Znaczenie
1	RUN	<input checked="" type="radio"/> Normalne działanie <input type="radio"/> Błąd
	SD/RD	<input checked="" type="radio"/> Komunikacja ze stacją slave PROFIBUS/DP, lub komunikacja cykliczna <input type="radio"/> Brak komunikacji
	READY	<input checked="" type="radio"/> Gotowość do komunikacji; komunikacja w trakcie wykonania <input type="radio"/> Nie gotowy; brak komunikacji
	RSP ERR.	<input checked="" type="radio"/> Błąd komunikacji <input type="radio"/> Nie ma błędu komunikacji
	TEST	<input checked="" type="radio"/> Samo-diagnoza lub inicjalizacja pamięci flash ROM <input checked="" type="radio"/> Samo-diagnoza <input type="radio"/> Brak samo-diagnozy, brak inicjalizacji pamięci flash ROM
	TOKEN	<input checked="" type="radio"/> Znacznik został przekazany <input checked="" type="radio"/> Nie przekazano znacznika
	PRM SET	<input checked="" type="radio"/> Tryb nastawy parametrów <input checked="" type="radio"/> Nieaktywny tryb nastawy parametrów
	FAULT	<input checked="" type="radio"/> Błąd <input type="radio"/> Normalne działanie
2	Port PROFIBUS/DP (złącze 9-stykowe typu D-SUB, gniazdo)	

●: LED świeci, ◆: LED migła, ○: LED wyłączony

Instalacja i okablowanie



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Przed wykonywaniem jakichkolwiek instalacji i przed łączeniem przewodów, należy zawsze wyłączyć zasilanie PLC i inne zewnętrzne zasilania.



UWAGA

- Sprzęt należy obsługiwać tylko pod warunkami opisanymi w Hardware Manual do MELSEC System Q. Nie wystawiać sprzętu na działanie pyłów, mgły olejowej, żarcych lub palnych gazów, silnych wibracji lub uderzeń, wysokich temperatur, wilgoci i nie dopuszczać do skraplania pary wodnej.
- Podczas wiercenia otworów pod wkręty lub okablowania, metalowe wióry lub obcinane końcówki przewodów nie powinny dostać się do środka szczelinami wentylacyjnymi. Taki przypadek może spowodować pożar, uszkodzenie lub wadliwe działanie.
- Do wiercenia modułu przyczepiona jest folia zabezpieczająca przed obcymi substancjami, takimi jak kawałki przewodów wpadające do modułu w czasie kablowania. W czasie kablowania nie należy zdejmować folii. Przed rozpoczęciem użytkowania systemu należy ją zdjąć, aby umożliwić rozpraszanie ciepła.
- Nie należy bezpośrednio dotykać przewodzących części modułu.
- W celu odprowadzenia z ciała ludzkiego zgromadzonych ładunków elektrycznych, należy przed rozpoczęciem użytkowania modułów dotknąć metalowego, uziemionego elementu. Niewykonanie tej czynności może spowodować awarię lub niewłaściwe działanie modułu.

Podłączenie



UWAGA


- Nie układać kabli sygnalowych blisko obwodów sieci zasilającej, linii zasilających wysokiego napięcia lub linii łączących z obciążeniem. W przeciwnym wypadku mogą pojawić się następstwa, spowodowane wpływem zakłóceń lub przepięć. Kable należy prowadzić z zachowaniem bezpiecznej odległości od powyższych obwodów, większej niż 100 mm.
- Kabel PROFIBUS/DP należy umocować tak, żeby złącze nie było bezpośrednio naprężone.

Właściwe kable i złącza

Do podłączenia modułu QJ71PB92V do sieci PROFIBUS/DP, należy stosować tylko złącza PROFIBUS i zgodny z EN50170 kabel PROFIBUS, z ekranowaną parą skręconych przewodów.

Środki ostrożności związane z okablowaniem

Kabel PROFIBUS należy prowadzić w możliwie jak największej odległości od kabli łączących moduły wejść/wyjść.



Montaż do płyty bazowej



UWAGA


- Nie otwierać obudowy modułu. Nie modyfikować modułu. Może to doprowadzić do zapalenia się, uszkodzenia ciała lub do niewłaściwego działania.
- Należy uważać i ustawić moduł dokładnie nad prowadnicą występu, znajdującą się w płytcie bazowej, inaczej można wygiąć piny znajdujące się w złączu modułu.

① Po wyłączeniu napięcia zasilania, należy dolny występ modułu wsunąć do prowadzącego otworu, znajdującego się w płytcie bazowej.

② Następnie docisnąć mocno moduł do płyty bazowej, upewniając się, że jest całkowicie wsunięty.


③ W przypadku, gdy instalacja usytuowana jest w takich miejscach, gdzie spodziewane są orgańskie, moduł należy zabezpieczyć przy pomocy śruby mocującej (M3 x 12). Śruby te nie są dołączane wraz z modelem.

Podłączenie kabla PROFIBUS/DP



Zakończenie magistrali

Każdy koniec sieci PROFIBUS/DP musi być zakończony rezystorem. Ponieważ moduł QJ71PB92V nie jest wyposażony we wbudowany rezistor dopasowujący, to, jeśli QJ71PB92V jest usytuowany na początku lub na końcu sieci, należy zastosować złącze PROFIBUS z wbudowanym rezystorem dopasowującym. Rezystor dopasowujący musi spełniać następujące wymagania techniczne:



MELSEC System Q

Programozható logikai vezérlők

Telepítési útmutató a PROFIBUS/DP QJ71PB92V master modulhoz

Cikkszám: 212596 HUN, A verzió, 13112008

Biztonsági tudnivalók

Kizárolag szakképzett villamos szakemberek számára

A kézikönyv megfelelően képzett és szakképesítéssel rendelkező elektrotechnikusok számára készült, akik teljesen tisztában vannak az automatizálási technológiával. A leírt berendezésen végzett minden munka, ideérte a rendszer tervezését, beszerelését, beállítását, karbantartását, javítását és ellenőrzését, csak képzett elektrotechnikusok végezhetik, akik ismerik az automatizálási technológiá vonatkozó biztonsági szabványait és előírásait.

Rendeltetésszerű használat

A MELSEC System Q programozható logikai vezérlő (PLC) egységei csak a jelen telepítési útmutatóban vagy az alább felsorolt kézikönyveken szereplő alkalmazási területeken használhatók. Kérjük, tartsa be a kézikönyvben leírt összes beszerelési és üzemeltetési előírást. minden termék tervezése, gyártása, ellenőrzése és dokumentálása a biztonsági előírásoknak megfelelően történik. A hardver vagy a szoftver bármely módosítása vagy a kézikönyvben szereplő vagy a termékre nyomtatott biztonsági figyelmeztetések figyelem kívül hagyása személyi sérülést vagy a berendezés és egyéb tulajdon károsodását okozhatja. Kifejezetten csak a MITSUBISHI ELECTRIC által jóváhagyott tartozékok és perifériák használata megengedett. A termékek bármely más használata vagy alkalmazása helytelen.

Biztonsági előírások

Minden, az Ön egyedi alkalmazására vonatkozó biztonsági és balesetvédelmi előírást kell tartani a termékek rendszervezése, üzembe helyezése, beállítása, karbantartása, javítása és ellenőrzése során.

A kézikönyvben a termékek helyes és biztonságos használatára vonatkozó speciális figyelmeztetései világosan meg vannak jelölve az alábbiak szerint:



VESZÉLY:

Személyi sérülésveszélyre vonatkozó figyelmeztetések.
Az itt leírt övintézkedések figyelmen kívül hagyása sérülést vagy súlyos egészségkárosodást okozhat.



VIGYÁZAT:

A berendezések vagy vagyontárgyak sérülésére vonatkozó figyelmeztetések.
Az itt leírt övintézkedések figyelmen kívül hagyása a berendezés vagy egyéb vagyontárgyak súlyos károsodásához vezethet.

További tájékoztatás


A következő kézikönyvekben további információk találhatók a készülékkal kapcsolatban:

- MELSEC System Q hardver-kézikönyv
- Kezelési útmutató a QJ71PB92V egységehez
- MELSEC System Q programozási útmutató

A kézikönyvet ingyenesen letölthetők internetes honlapunkról (www.mitsubishi-automation.hu).

Ha bármilyen kérdése van a kézikönyvben leírt berendezés programozásával vagy használatával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az illetékes értékesítési irodával vagy osztállyal.

Modul felépítése



Telepítés



VESZÉLY:

A telepítési és huzalozási munkálatai megkezdése előtt mindenkorban ki a PLC táppállását, és kapcsoljon ki minden külső tápforrását.



VIGYÁZAT

- A berendezést kizárolag a MELSEC System Q hardver kézikönyvben leírt feltételek között üzemeltesse. Ne tegye ki a készüléket pornak, olajködnök, korrozió vagy gyűlékony gázoknak, erős rezgések illetve ütéseknek, magas hőmérsékletnek, páraleskapodásnak, vagy nedvességnak.
- Telepítés közben ügyeljen arra, hogy a fűrész forgács, vagy vezetékdarabok szellőzönélkülik a készüléke hullva ne okozzanak zárlatot. Ellenkező esetben tűz, meghibásodás és üzemavar veszélye áll fenn.
- A modul tetején lévő szellőzőnyílásokon védőborítás található, amely megakadályozza, hogy a fűrész forgács és a kábeldarabok a nyílások keresztül a modulba jussanak. Ne távolítsa el a borítást a huzalozás befejezés előtt! Üzemeltetés előtt azonban feltétlenül vegye le a borítást, mert ellenkező esetben a modul üzem közben túlmelegedhet.
- Ne érjen a modul áramot vezető alkatrészeire!
- Mielőtt hozzáérne a PLC moduljaihoz, a sztatikus feltöltődés levezetése érdekében érintse meg egy földelt fémtárgyat. Ellenkező esetben a modul károsodhat, illetve üzemavar jelentkezhet.

Huzalozás



VIGYÁZAT


- Ne vezesse a jelvezetékeket hálózati és nagyfeszültségű kábelek valamint tápkábelek közébe. Tartson többek között legalább 100 mm távolságot. Ellenkező esetben a zavarjelek üzemzavar idézhetnek elő.
- A PROFIBUS/DP vezetéket úgy rögzítse, hogy a csatlakozó ne érje közvetlen hűzöt igénybevétel.

Alkalmasztató vezetékek és csatlakozók

A FX3U-64DP-M egység PROFIBUS/DP hálózatra történő csatlakoztatásához kizárolag az ENS0170 szabványnak megfelelő PROFIBUS csatlakozóval valamint árnyékolt és sodrott épírű PROFIBUS vezetéket használjon.

Huzalozási tudnivalók

A be- és kimeneti modulok vezetékeit a lehető legmesszebb vezesse a PROFIBUS/DP vezetéktől.




A modulok felszerelése a hátlapra



VIGYÁZAT


- Ne nyissa fel a modul tokozását, és ne végezzen a modulon átalakításokat, mert ezek meghibásodást, üzemzavart, személyi sérüléseket és/vagy tüzet okozhatnak.
- Övatosan vezesse a modul alsó fülét a hátlapra. Ellenkező esetben a modul, illetve csatlakozója megsérülhet.



- ① A tápegység kikapcsolása után helyezze a modul alsó fülét a hátlap vezetőnyílásába.
- ② Ezután nyomja a modult határozottan az alapegységre, mik az teljesen a helyére nem kerül.
- ③ Ha a telepítés helyén rezgések jelentkezhetnek, rögzítse a modult rögzítőcsavarokkal (M3 x 12). Csavarokat a szállított termék doboza nem tartalmazza.

Lezáró ellenállás

A PROFIBUS/DP hálózatok minden végét ellenállással kell lezárnak. A QJ71PB92V nem rendelkezik integrált zárolóellenállással, ezért hár a QJ71PB92V egység a hálózat elején vagy végén található, használjon zárolóellenállással ellátott PROFIBUS csatlakozót. A csatlakozónak meg kell felelnie a következő kapcsolási vázlattak:



MELSEC System Q

Programovatelné logické automaty

Návod k instalaci modulu

PROFIBUS/DP-Master QJ71PB92V

Č.zboží: 212596 CZ, Verze A, 13112008

Bezpečnostní pokyny

Pouze pro osoby s elektrotechnickou kvalifikací

Tento návod k instalaci je určen výhradně pro prokazatelně vyškolené pracovníky s elektrotechnickou kvalifikací, kteří jsou obeznámeni s bezpečnostními standardy v elektrotechnice a automatizační technice. Projektování, instalaci, uvádění do provozu, údržbu a kontroly přístrojů mohou provádět pouze prokazatelně vyškolení pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací. Zásahy do technického a programového vybavení našich výrobků, které nejsou popsané v tomto návodu nebo ostatních příručkách, mohou provádět pouze naši odborní pracovníci.

Použití v souladu se stanoveným určením

Programovatelné automaty (PLC) systému MELSEC Q jsou určeny jen pro ty oblasti použití, které jsou popsány v tomto návodu k instalaci nebo v níže uvedených příručkách. Dodržujte všeobecně provozní podmínky uvedené v těchto příručkách. Popsané výrobky byly vyvinuty, vyrobeny, přezkoušeny a vyváženy dokumentací tak, aby vyhovely příslušným bezpečnostním normám. Neplatí však zásahy do technického nebo programového vybavení případně nedodržení varovných upozornění uvedených v této příručce nebo umístěných na přístroji může vést k těžkým škodám na zdraví osob a majetku. Ve spojení s programovatelnými automaty systému MELSEC Q se mohou použít pouze ty doplňkové a rozšiřující přístroje, které byly doporučeny firmou MITSUBISHI ELECTRIC. Jakákoli jiná aplikace nebo využití jdoucí nad rámec nasazení popsaného v tomto návodu bude považováno za použití odporující stanovenému určení.

Předpisy vztahující se k bezpečnosti

Při projektování, instalaci, uvádění do provozu, údržbě a kontrole přístrojů je nezbytné dodržovat bezpečnostní předpisy a předpisy pro předcházení úrazům platné pro daný případ nasazení.

V tomto návodu k instalaci jsou obsažena upozornění, která jsou důležitá pro správné a bezpečné zacházení s tímto výrobkem. Jednotlivá upozornění mají následující význam:



NEBEZPEČÍ:

Varování před ohrožením uživatele
Zanedbání uvedených preventivních opatření může vést k ohrožení života nebo zdraví uživatele.



VÝSTRAHA:

Varování před poškozením přístrojů
Zanedbání uvedených preventivních opatření může vést k značným škodám na přístroji nebo na jiných věcných

Další informace


Následující příručky obsahují další informace o těchto přístrojích:

- Popis technického vybavení systému MELSEC Q
- Návod k obsluze modulu QJ71PB92V
- Návod k programování systému MELSEC Q

Tyto příručky jsou bezplatně k dispozici na internetu (www.mitsubishi-automation.com).

Svášim dotazy k instalaci, programování a provozu automatů systému MELSEC Q se bez váhání obraťte na příslušné prodejní místo nebo na některého z vašich distributorů.

Obslužné prvky



Č.	Popis	Význam
1	RUN	<input checked="" type="radio"/> Normální provoz <input type="radio"/> Chyba
	SD/RD	<input checked="" type="radio"/> Výměna dat s jednotkou PROFIBUS/DP typu slave nebo něcyklické komunikace <input type="radio"/> Výměna dat neprobíhá
	READY	<input checked="" type="radio"/> Připravenost ke komunikaci; komunikace probíhá <input type="radio"/> Nepřipraveno; komunikace neprobíhá
	RSP ERR.	<input checked="" type="radio"/> Chyba komunikace <input type="radio"/> Bezchybná komunikace
	TEST	<input checked="" type="radio"/> Vlastní diagnostika nebo inicializace paměti flash-ROM <input checked="" type="radio"/> Vlastní diagnostika <input type="radio"/> Vlastní diagnostika nebo inicializace paměti flash-ROM neprobíhá
	TOKEN	<input checked="" type="radio"/> Právo (token) k vysílání/komunikaci přiděleno <input type="radio"/> Rámec token nepřidělen
	PRM SET	<input checked="" type="radio"/> Rámec token nepřidělen <input checked="" type="radio"/> Režim nastavování parametrů
	FAULT	<input checked="" type="radio"/> Chyba <input type="radio"/> Normální provoz
	2	Připojovací konektor pro linku PROFIBUS/DP (9pólová zásuvka D-SUB)

●: Kontrolka LED svítí, ◆: Kontrolka LED blíká, ○: Kontrolka LED nesvítí

Instalace a kabelové propojení

NEBEZPEČÍ:
Před instalací a připojováním kabelů vypněte externí přívod napájecího napětí pro PLC a případně i další externí napětí.

UPOZORNĚNÍ:
<ul style="list-style-type: none"> Zařízení provozujte pouze v prostředí, které vyhovuje podmínkám uvedeným v popisu technického systému MELSEC Q. Přístroje nesmí být vystaveny prachu, olejové mlze, lepavatým nebo hořlavým plynům, silným vibracím nebo rázům, vysokým teplotám a kondenzačním účinkům nebo vlhkosti.
<ul style="list-style-type: none"> Při montáži dávejte pozor na to, aby se do modulu nedostaly přes větrací štěrbiny trásky z vrtání nebo zbytky drátů. To by mohlo vyvolat požár, poruchu nebo vést k výpadkům přístroje.
<ul style="list-style-type: none"> Na větrací mřížce na horní straně modulu je upevněno protiprachové překrytí, které zabrání tomu, aby se přes štěrbiny ve větrací mřížce nedostaly dovnitř modulu trásky z vrtání nebo zbytky drátů. Protiprachové překrytí nesnímejte dříve, než dokončíte připojování. Před uvedením do provozu však musíte tento kryt odstranit, aby nedošel k přehřátí modulu.
<ul style="list-style-type: none"> Nedotýkejte se žádných částí modulu, které mohou být pod napětím.
<ul style="list-style-type: none"> Před každým uchopením modulu PLC vyjíte nejdříve svůj statický náboj tím, že se dotkněte uzemněné kovové části. Nedodržením tohoto upozornění můžete poškodit modul nebo zavinit jeho chybou funkci.

Kabelové propojení


UPOZORNĚNÍ:
<ul style="list-style-type: none"> Signální vodiče nepokládejte v blízkosti silových nebo vysokonapěťových vedení a kabelů připojených k záťazi. Minimální odstup od těchto vodičů činí 100 mm. Nedodržením tohoto upozornění by mohlo být příčinou poruch, a vést tak chybě funkci zařízení.
<ul style="list-style-type: none"> Linku PROFIBUS/DP uchycete tak, aby konektor nebyl namáhan

Doporučené vodiče a konektory


Pro připojení modulu FX3U-64DP-M k sítí PROFIBUS/DP používejte pouze konektor PROFIBUS a stíněné vedení PROFIBUS se støícenými páry, které vyhovují normě EN 50170.

Pokyny ke kabelovému propojení

Vodiče k vstupním a výstupním modulům musí být vedeny co nejdále od vedení PROFIBUS/DP.




Konektor pro připojení vedení PROFIBUS/DP



Zakončovací odpór


Oba konce datové linky PROFIBUS/DP musí být zakončeny odporem dané velikosti. Pokud je modul QJ71PB92V připojen na začátek nebo na konec datové linky, pak je nezbytné k jeho připojení použít konektor PROFIBUS se zabudovaným zakončovacím odporem, protože QJ71PB92V není vybaven integrovaným zakončovacím odporem.



(PL) Rozmieszczenie styków

(H) Csatlakozó kiosztása

(CZ) Zapojení konektoru rozhraní



(PL) Gwintowany otwór do mocowania złącza RS-232C

(H) Menetes furat az RS-232-C csatlakozó rögzítéséhez

(CZ) Otvory se závitem k upevnění konektoru DB 9

(PL) Należy zauważyć, że złącze do QJ71PB92V mocowane jest przy pomocy śrub z gwintem calowym (#4-40UNC).

(H) Kérjük, ügyeljen arra, hogy a csatlakozó angolszász menettel (#4-40UNC) rögzítethető a QJ71PB92V egységre.

(CZ) Všimněte si, prosím, že k upevnění konektoru na modul QJ71PB92V je použit palcový závit (#4-40UNC).

Styk/ Tü/ Kolík	Opis / Leírás/Popis
3	(PL) Odbiór/nadawanie danych (+)
	(H) Adatfogadás/adatküldés (+)
	(CZ) Vysílaná/přijímaná data (+)
5	(PL) Masa sygnału
	(H) Adat föld
	(CZ) Datová/signálová zem
6	(PL) Plus napięcia (5 V, 90 mA)
	(H) Feszültség pozitív sarka (5 V, 90 mA)
	(CZ) Kładny pól napęti (5 V, 90 mA)
8	(PL) Odbiór/nadawanie danych (-)
	(H) Adatfogadás/adatküldés (-)
	(CZ) Vysílaná/přijímaná data (-)
1	(PL) Nieużywany
2	(H) Nincs használatban
4	(CZ) Neobsazeno
7	
9	

(PL) Dane techniczne

Ogólne dane techniczne

Pozycja	Opis
Wewnętrzny pobór prądu (5 V DC)	0,57 A
Wymiary zewnętrzne (S x W x G)	(27,4 x 98 x 90) mm
Waga	0,13 kg

Parametry eksploracyjne

Pozycja	Opis																														
Rodzaj urządzenia	Master PROFIBUS/DP klasa 1																														
Norma elektryczna	Zgodna z EIA-RS485																														
Ośrodek	Ekranowana para skróconych przewodów																														
Topologia sieci	Magistrala (gdy stosowane są wzmacniaki, możliwa jest topologia drzewa)																														
Metody transmisji danych	Metoda przekazywania znacznika pomiędzy stacjami master DP, metoda odpytywania pomiędzy master DP i slave DP																														
Metoda kodowania	NRZ																														
Ilość przesyłanych danych	Maks. 8192 bajtów (maks. 244 bajty/slave)																														
Dane wejściowe	Maks. 8192 bajtów (maks. 244 bajty/slave)																														
Dane wyjściowe	Maks. 8192 bajtów (maks. 244 bajty/slave)																														
Liczba wzmacniaków w torze komunikacyjnym	maks. 3																														
Liczba stacji w segmencie	maks. 32 zawiera wzmacniaki																														
Liczba stacji slave na jednej stacji QJ71PB92V	maks. 125 (maks. 124, gdy QJ71PB92V montowany jest w systemie z redundancją)																														
Długość segmentu i długość magistrali	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Przekształtnik transmisji</th> <th>Długość segmentu (maks. długość magistrali bez wzmacniaka)</th> <th>Maks. długość magistrali z 3 wzmacniakami*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,6 kB/s</td><td>1200 m</td><td>4800 m</td></tr> <tr> <td>19,2 kB/s</td><td>1000 m</td><td>4000 m</td></tr> <tr> <td>93,75 kB/s</td><td>400 m</td><td>1600 m</td></tr> <tr> <td>187,5 kB/s</td><td>200 m</td><td>800 m</td></tr> <tr> <td>500 kB/s</td><td>100 m</td><td>400 m</td></tr> <tr> <td>1,5 MB/s</td><td>100 m</td><td>400 m</td></tr> <tr> <td>3 MB/s</td><td>100 m</td><td>400 m</td></tr> <tr> <td>6 MB/s</td><td>100 m</td><td>400 m</td></tr> <tr> <td>12 MB/s</td><td>100 m</td><td>400 m</td></tr> </tbody> </table>	Przekształtnik transmisji	Długość segmentu (maks. długość magistrali bez wzmacniaka)	Maks. długość magistrali z 3 wzmacniakami*	9,6 kB/s	1200 m	4800 m	19,2 kB/s	1000 m	4000 m	93,75 kB/s	400 m	1600 m	187,5 kB/s	200 m	800 m	500 kB/s	100 m	400 m	1,5 MB/s	100 m	400 m	3 MB/s	100 m	400 m	6 MB/s	100 m	400 m	12 MB/s	100 m	400 m
Przekształtnik transmisji	Długość segmentu (maks. długość magistrali bez wzmacniaka)	Maks. długość magistrali z 3 wzmacniakami*																													
9,6 kB/s	1200 m	4800 m																													
19,2 kB/s	1000 m	4000 m																													
93,75 kB/s	400 m	1600 m																													
187,5 kB/s	200 m	800 m																													
500 kB/s	100 m	400 m																													
1,5 MB/s	100 m	400 m																													
3 MB/s	100 m	400 m																													
6 MB/s	100 m	400 m																													
12 MB/s	100 m	400 m																													

* Każdy wzmacniak zainstalowany w sieci PROFIBUS/DP wydłuża odległość transmisji o długość jednego segmentu.

(H) Műszaki adatok

Általános műszaki adatok

Jellemző	Leírás
Belső áramfelvétel (5V DC)	0,57 A
Méretek (Szé x Ma x Mé)	(27,4 x 98 x 90) mm
Tömeg	0,13 kg

Teljesítmény-adatok

Jellemző	Leírás																														
Modul típusa	PROFIBUS/DP master (1-es osztály)																														
Elektromos szabvány	EIA-RS485 megfelelőség																														
Átviteli közeg	Árnyékolt sodrott érpár																														
Hálózati topológia	Busz (jelismétlő használata esetén fa topológia is)																														
Átviteli mód	Logikai vezérelt-továbbítás (token) a DP masterrel, lekérdezés a DP master és DP slave egységek között																														
Moduláció	NRZ																														
Átvihető adatok	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bemeneti adatok</th> <th>Max. 8192 byte (max. 244 byte/slave)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kimeneti adatok</td> <td>Max. 8192 byte (max. 244 byte/slave)</td></tr> </tbody> </table>	Bemeneti adatok	Max. 8192 byte (max. 244 byte/slave)	Kimeneti adatok	Max. 8192 byte (max. 244 byte/slave)																										
Bemeneti adatok	Max. 8192 byte (max. 244 byte/slave)																														
Kimeneti adatok	Max. 8192 byte (max. 244 byte/slave)																														
Jelismétlők száma hálózatonként	max. 3																														
Állomások száma egy szegmensben	max. 32 (jelismétlőkkel együtt)																														
Slave egységek száma QJ71PB92V egységenként	max. 125 (max. 124, redundáns rendszerbe telepített QJ71PB92V egység esetén)																														
Szegmenshossz és buszhossz	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Átviteli sebesség</th> <th>Szegmenshossz (busz max. hossza 3 jelismétlő használata esetén)*</th> <th>Busz max. hossza 3 jelismétlő használata esetén*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,6 kB/s</td><td>1200 m</td><td>4800 m</td></tr> <tr> <td>19,2 kB/s</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>93,75 kB/s</td><td>1000 m</td><td>4000 m</td></tr> <tr> <td>187,5 kB/s</td><td>400 m</td><td>1600 m</td></tr> <tr> <td>500 kB/s</td><td>200 m</td><td>800 m</td></tr> <tr> <td>1,5 MB/s</td><td>100 m</td><td>400 m</td></tr> <tr> <td>3 MB/s</td><td>100 m</td><td>400 m</td></tr> <tr> <td>6 MB/s</td><td>100 m</td><td>400 m</td></tr> <tr> <td>12 MB/s</td><td>100 m</td><td>400 m</td></tr> </tbody> </table>	Átviteli sebesség	Szegmenshossz (busz max. hossza 3 jelismétlő használata esetén)*	Busz max. hossza 3 jelismétlő használata esetén*	9,6 kB/s	1200 m	4800 m	19,2 kB/s			93,75 kB/s	1000 m	4000 m	187,5 kB/s	400 m	1600 m	500 kB/s	200 m	800 m	1,5 MB/s	100 m	400 m	3 MB/s	100 m	400 m	6 MB/s	100 m	400 m	12 MB/s	100 m	400 m
Átviteli sebesség	Szegmenshossz (busz max. hossza 3 jelismétlő használata esetén)*	Busz max. hossza 3 jelismétlő használata esetén*																													
9,6 kB/s	1200 m	4800 m																													
19,2 kB/s																															
93,75 kB/s	1000 m	4000 m																													
187,5 kB/s	400 m	1600 m																													
500 kB/s	200 m	800 m																													
1,5 MB/s	100 m	400 m																													
3 MB/s	100 m	400 m																													
6 MB/s	100 m	400 m																													
12 MB/s	100 m	400 m																													

* A PROFIBUS/DP hálózatba szerelt minden egyes jelismétlő egy szegmens hosszával növeli az átviteli távolságot

(CZ) Technické údaje

Všeobecné technické údaje

Parametr	Popis
Interní proudový odběr (DC 5 V)	0,57 A
Rozměry (š x v x h)	(27,4 x 98 x 90) mm
Hmotnost	0,13 kg

Systémové údaje

Parametr	Popis																														
Typ modulu	PROFIBUS/DP-Master (třída 1)																														
Elektrotechnická norma	Odpovídá EIA-RS485																														
Přenosové médium	Stíněný kabel s 2vodičovým stočeným párem																														
Topologie datové sítě	Sběrnice (s použitím opakovačů také stromová struktura)																														
Druh přenosu	Přístupová metoda Token Passing s předáváním povolení k vysílání v logickém kruhu a centrálně řízeným dotazováním typu Master-Slave																														
Modulace	NRZ																														
Omezení přenášených data	Max. 8192 byte (max. 244 byte/Slave)																														
Vstupní data	Max. 8192 byte (max. 244 byte/Slave)																														
Výstupní data	Max. 8192 byte (max. 244 byte/Slave)																														
Počet opakovačů na jednu síť	max. 3																														
Počet stanic na segment	max. 32 (včetně opakovačů)																														
Počet podřízených jednotek typu Slave na modul QJ71PB92V	max. 125 (max. 124, pokud je modul QJ71PB92V nasazen v redundantním systému)																														
Přenosová rychlos	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Délka segmentu (max. délka sběrnice bez použití opakovače)</th> <th>Max. délka sběrnice s použitím 3 opakovačů</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,6 kB/s</td><td>1200 m</td> <td>4800 m</td> </tr> <tr> <td>19,2 kB/s</td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>93,75 kB/s</td><td>1000 m</td> <td>4000 m</td> </tr> <tr> <td>187,5 kB/s</td><td>400 m</td> <td>1600 m</td> </tr> <tr> <td>500 kB/s</td><td>200 m</td> <td>800 m</td> </tr> <tr> <td>1,5 MB/s</td><td>100 m</td> <td>400 m</td> </tr> <tr> <td>3 MB/s</td><td>100 m</td> <td>400 m</td> </tr> <tr> <td>6 MB/s</td><td>100 m</td> <td>400 m</td> </tr> <tr> <td>12 MB/s</td><td>100 m</td> <td>400 m</td> </tr> </tbody> </table>	Délka segmentu (max. délka sběrnice bez použití opakovače)	Max. délka sběrnice s použitím 3 opakovačů	9,6 kB/s	1200 m	4800 m	19,2 kB/s			93,75 kB/s	1000 m	4000 m	187,5 kB/s	400 m	1600 m	500 kB/s	200 m	800 m	1,5 MB/s	100 m	400 m	3 MB/s	100 m	400 m	6 MB/s	100 m	400 m	12 MB/s	100 m	400 m	
Délka segmentu (max. délka sběrnice bez použití opakovače)	Max. délka sběrnice s použitím 3 opakovačů																														
9,6 kB/s	1200 m	4800 m																													
19,2 kB/s																															
93,75 kB/s	1000 m	4000 m																													
187,5 kB/s	400 m	1600 m																													
500 kB/s	200 m	800 m																													
1,5 MB/s	100 m	400 m																													
3 MB/s	100 m	400 m																													
6 MB/s	100 m	400 m																													
12 MB/s	100 m	400 m																													
Délka segmentu a délka sběrnice	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Přenosová rychlos</th> <th>Délka segmentu (max. délka sběrnice bez použití opakovače)</th> <th>Max. délka sběrnice s použitím 3 opakovačů</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,6 kB/s</td><td>1200 m</td> <td>4800 m</td> </tr> <tr> <td>19,2 kB/s</td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>93,75 kB/s</td><td>1000 m</td> <td>4000 m</td> </tr> <tr> <td>187,5 kB/s</td><td>400 m</td> <td>1600 m</td> </tr> <tr> <td>500 kB/s</td><td>200 m</td> <td>800 m</td> </tr> <tr> <td>1,5 MB/s</td><td>100 m</td> <td>400 m</td> </tr> <tr> <td>3 MB/s</td><td>100 m</td> <td>400 m</td> </tr> <tr> <td>6 MB/s</td><td>100 m</td> <td>400 m</td> </tr> <tr> <td>12 MB/s</td><td>100 m</td> <td>400 m</td> </tr> </tbody> </table>	Přenosová rychlos	Délka segmentu (max. délka sběrnice bez použití opakovače)	Max. délka sběrnice s použitím 3 opakovačů	9,6 kB/s	1200 m	4800 m	19,2 kB/s			93,75 kB/s	1000 m	4000 m	187,5 kB/s	400 m	1600 m	500 kB/s	200 m	800 m	1,5 MB/s	100 m	400 m	3 MB/s	100 m	400 m	6 MB/s	100 m	400 m	12 MB/s	100 m	400 m
Přenosová rychlos	Délka segmentu (max. délka sběrnice bez použití opakovače)	Max. délka sběrnice s použitím 3 opakovačů																													
9,6 kB/s	1200 m	4800 m																													
19,2 kB/s																															
93,75 kB/s	1000 m	4000 m																													
187,5 kB/s	400 m	1600 m																													
500 kB/s	200 m	800 m																													
1,5 MB/s	100 m	400 m																													
3 MB/s	100 m	400 m																													
6 MB/s	100 m	400 m																													
12 MB/s	100 m	400 m																													

* S každým opakovačem instalovaným v datové síti PROFIBUS/DP se přenosová vzdálenost prodlužuje o délku jednoho segmentu.